Suivez la procédure illustrée. Insérez une ampoule neuve et reposez les composants.

1. Lampes de pare-soleil
2. Lampe d'accueil et spots de lecture
3. Lampe d'espace de chargement
4. Lampes de bas de portes
5. Lampe de boîte à gants
6. Lampes de plancher

RÉINITIALISATION DES VITRES

Si la batterie est débranchée ou déchargée ou si l'alimentation électrique est interrompue, les vitres doivent être réinitialisées.

Pour réinitialiser :

1. Fermez entièrement la vitre.
2. Relâchez le commutateur, puis soulevez-le (position de fermeture) et maintenez-le dans cette position pendant 1 seconde.
3. Procédez de même pour chaque vitre.

RÉINITIALISATION DU TOIT OUVRANT

Si la batterie est débranchée ou l'alimentation coupée alors que le toit ouvrant est partiellement ouvert, vous devez procéder à un nouvel étalonnage.

Une fois la batterie rebranchée ou l'alimentation rétablie, réétalonner le toit ouvrant comme suit :

1. Mettez le contact.
2. Lorsque le toit ouvrant est fermé, appuyez brièvement sur l'avant du commutateur. Le toit ouvrant s'incline automatiquement.
3. Appuyez pendant 20 secondes sur l'avant du commutateur de toit ouvrant.
4. Au bout de 20 secondes, le toit ouvrant se met en mouvement. Continuez à appuyer sur l'avant du commutateur jusqu'à la fin du cycle complet d'ouverture/fermeture du toit ouvrant.
5. A l'arrêt du toit ouvrant, relâchez le commutateur.

Vous pouvez alors utiliser le toit ouvrant normalement.

PIÈCES ET ACCESSOIRES

La pose de pièces et accessoires non approuvés ou l'exécution de modifications ou conversions non approuvées peuvent s'avérer dangereuses et affecter la sécurité du véhicule et de ses occupants. Elles peuvent en outre annuler les conditions générales de la garantie du véhicule.

Land Rover décline toute responsabilité en cas de décès, de blessures corporelles ou de dégâts matériels pouvant être le résultat direct de la pose d'accessoires non homologués ou de la conversion non approuvée d'un véhicule Land Rover.