


Présentation du système audio/vidéo

Remarque : les options surround ne sont pas disponibles pour certaines sources lorsque le mode surround est réglé automatiquement.

Réglage de l'équilibre gauche/droite et avant/arrière :



E151012

1. Dans le menu **Sound settings** (Réglages son), sélectionnez **Balance/Fade** (Équilibre gauche/droite et avant/arrière).
2. Appuyez sur les touches fléchées pour déplacer le point focal du son dans la zone voulue du véhicule. Vous pouvez aussi appuyer sur le point focal du son et le placer à la position voulue.

CHARGEMENT DE DISQUES

- ⚠ Ne forcez pas pour insérer le disque dans la fente.
- ⚠ Les CD ou DVD de forme irrégulière ou portant un film protecteur ou des étiquettes autoadhésives ne doivent pas être utilisés.
- ⚠ Ce lecteur de CD lit les disques compacts conformes à la norme audio internationale Red Book. La lecture des CD non conformes à cette norme ne peut pas être garantie.

- ⚠ Les disques enregistrables (CD-R) et les disques effaçables et réinscriptibles (CD-RW) peuvent ne pas fonctionner correctement.
- ⚠ Les disques enregistrables (DVD-R ou DVD+R) peuvent ne pas fonctionner correctement.
- ⚠ Les disques double face et double format (DVD Plus, CD-DVD) sont plus épais que les CD normaux, si bien que leur lecture ne peut pas non plus être garantie, et ils risquent de rester coincés.

N'utilisez que des disques circulaires 12 cm (4,7 in) de haute qualité.

L'appareil lit les disques compacts audio numériques (CDDA) et les disques contenant des fichiers MP3, WMA, WAV et AAC.

Le lecteur peut recevoir un CD ou un DVD à la fois, mais vous pouvez charger jusqu'à 10 CD sur le chargeur de CD virtuel.

Seuls les disques CDDA peuvent être chargés dans le chargeur de CD virtuel.

LICENCE



E135227



E145345



E145346



E132539

Fabriqués sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic et le symbole DD sont des marques commerciales déposées de Dolby Laboratories.



E132540



E145347

Fabriqués sous licence, brevets aux États-Unis : 5,451,942 ; 5,956,674 ; 5,974,380 ; 5,978,762 ; 6,487,535 ; 7,003,467 et autres brevets américains et mondiaux déposés ou en cours. DTS, le symbole et Neo:6 sont des marques déposées. DTS Digital Surround et les logos sont des marques commerciales de DTS, Inc. Le produit contient le logiciel. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



E132541



E132542

Fabriqués sous licence, brevet aux États-Unis : 5,451,942 ; 5,956,674 ; 5,974,380 ; 5,978,762 ; 6,487,535 et autres brevets américains et mondiaux déposés ou en cours. DTS et le symbole sont des marques déposées et DTS 2.0+ Digital Out et les logos DTS sont des marques déposées de DTS, Inc. Le produit contient le logiciel. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



E132543

DivX Certified® pour lire les vidéos DivX®. DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques enregistrées de DivX, Inc. et sont utilisés sous licence.

AU SUJET DE LA VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil est un lecteur DivX certifié officiel qui peut lire les vidéos DivX. Le site www.divx.com apporte davantage d'informations et les outils logiciels nécessaires pour convertir vos fichiers en vidéo DivX.

Présentation du système audio/vidéo

AU SUJET DE LA VIDÉO DIVX À LA DEMANDE : cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour lire les contenus de vidéo DivX à la demande (VOD). Pour générer un code d'enregistrement, reportez-vous à la section DivX VOD dans le menu de configuration du lecteur.

1. Suivez le chemin : **Home Menu - Audio Video - TV/My video - Settings - VOD** (Menu accueil - Audio/Vidéo - TV/Ma vidéo - Réglages - VOD).
2. Un code à 8 chiffres s'affiche. Il s'agit de votre code DivX personnel. Prenez note de ce code et conservez-le soigneusement pour référence ultérieure.

Accédez au site <http://vod.divx.com> avec ce code pour achever le processus d'enregistrement et en savoir plus au sujet de la vidéo à la demande DivX.

Couvert par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 7,295,673 ; 7,460,668 ; 7,515,710 ; 7,519,274.



E132544

La technologie de reconnaissance de musique et de vidéo et les données associées sont fournies par Gracenote®. Gracenote est le standard industriel en matière de fourniture de technologie de reconnaissance musicale et de contenus associés. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.gracenote.com.

Information en rapport avec les médias CD, DVD, disque Blu-ray, musique et vidéo de Gracenote, Inc., copyright © 2000 pour présenter Gracenote. Logiciel Gracenote, copyright © 2000 pour présenter Gracenote. Ce produit et ce service sont protégés par un ou plusieurs brevets appartenant à Gracenote. Consultez le site Web de Gracenote pour obtenir une liste non exhaustive des brevets Gracenote applicables. Gracenote, CDDb, MusicID, MediaVOCs, le logo Gracenote et le logotype ainsi que le logo Powered by Gracenote sont des marques déposées ou des marques commerciales de Gracenote aux États-Unis et dans d'autres pays.

Japon uniquement

Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur, Rovi Corporation et autres détenteurs de droits d'auteur sont protégés par les lois sur les brevets de gouvernement des États-Unis et autres droits relatifs à la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur exige une autorisation de la part de Rovi Corporation. En outre, sans autorisation spéciale de la part de Rovi Corporation, l'usage de ce produit est limité au cercle domestique et autres applications privées. Le désossage et le démontage sont strictement interdits.