







# Ceintures de sécurité

Suite à une collision, faites examiner les ceintures de sécurité et les prétendeurs par un concessionnaire/réparateur agréé, qui jugera s'ils doivent être remplacés.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES À L'UTILISATION DES CEINTURES

-  Évitez soigneusement de contaminer la sangle avec des produits de lustrage, des huiles et des produits chimiques, notamment avec l'acide de la batterie. Vous pouvez les nettoyer sans danger avec de l'eau et du savon doux.
-  La ceinture doit être remplacée si la sangle commence à s'effiloche ou présente des signes de saleté ou de dégradation.
-  Il est indispensable de remplacer l'ensemble complet s'il a été utilisé lors d'une collision violente, même s'il ne présente pas de dommages visibles.
-  Si vous remarquez des signes de détérioration ou d'usure, des coupures, défauts ou dysfonctionnements sur les ceintures de sécurité, faites immédiatement examiner votre véhicule par un concessionnaire/réparateur agréé. N'utilisez pas votre véhicule si les ceintures de sécurité ne fonctionnent pas correctement.
-  Ne portez pas votre ceinture de sécurité par-dessus des objets durs, fragiles ou pointus.
-  Tous les passagers du véhicule doivent boucler leur ceinture de sécurité et ce, quelle que soit la longueur du trajet effectué.



**Vous devez obligatoirement porter la sangle ventrale et la sangle diagonale de la ceinture. Il est extrêmement dangereux de les porter séparément ; vous risquez en effet d'augmenter les risques de blessures.**



**Si vous utilisez les ceintures de sécurité pour maintenir des objets, par exemple, contrôlez l'état des ceintures et évitez tout contact avec les bords tranchants de certains objets.**

## CONTRÔLE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ

*Remarque : si le véhicule est stationné en pente, le mécanisme des ceintures de sécurité peut se bloquer. Il s'agit d'une caractéristique de sécurité ; la ceinture peut être délogée en la tirant doucement de l'ancrage supérieur.*

Une inspection régulière des ceintures de sécurité est recommandée. Vérifiez que les sangles ne présentent pas de signes d'effilochage, de coupure ou d'usure et que le mécanisme de sécurité, les boucles, les dispositifs de réglage et de fixation sont en bon état.

- Bouclez la ceinture puis tirez brusquement la sangle vers le haut, près de la boucle. La boucle doit rester fermement verrouillée.
- Après avoir détaché la ceinture, déroulez-la jusqu'à la limite de sa course. Vérifiez qu'elle se déroule librement sans à-coups et sans coincer. Laissez la ceinture se rétracter complètement, en veillant à nouveau à ce qu'elle s'enroule sans heurts.
- Déroulez partiellement la ceinture de sécurité, puis saisissez la languette et tirez-la vers l'avant d'un coup sec. Le mécanisme doit se bloquer et empêcher tout déroulement supplémentaire.