

Témoin du moteur/de la transmission.....	49
Témoin du système de freinage antiblocage des roues (ABS).....	50
Témoins.....	48, 51
ABS.....	50
airbags.....	42, 50
arrêt/démarrage intelligent (vert).....	52
assistant de feux de route.....	52
bas niveau de carburant.....	50
basse pression d'huile.....	48
bougies de préchauffage diesel.....	50
ceinture de sécurité.....	49
charge de la batterie.....	49
clignotants.....	51
clignotants de remorque.....	51
contrôle des ampoules.....	48
détection avant.....	51
DSC actif.....	49
feux antibrouillard arrière.....	50
feux de position.....	51
feux de route.....	52
frein.....	48–49
frein de stationnement.....	49
HDC.....	51
message d'avertissement important.....	48
mode convoi avec l'ACC.....	50
moteur/transmission.....	49
régulateur de vitesse.....	51
système d'éclairage avant adaptatif (AFS).....	50
système de contrôle de la pression des pneus (TPMS).....	51
témoin de changement de vitesse.....	51
température extérieure.....	50
Témoins de feux de position.....	51
Température des freins.....	135
Température extérieure	
témoin.....	50
Temporisation d'extinction.....	54
Test du véhicule sur bancs à rouleaux.....	225
TMC.....	193
Toit ouvrant	
protection antipincement.....	73
Touches de présélection	
mémorisation d'une station de radio.....	205
Transmission	
automatique.....	100
défaillance.....	102
échec de passage au rapport supérieur au moyen du sélecteur de rapport.....	102
manuelle.....	102
témoin de changement de vitesse.....	51
Transmission automatique.....	100
défaillance.....	102
échec de passage au rapport supérieur au moyen du sélecteur de rapport.....	102
sélecteur de gamme.....	102
témoin de changement de vitesse.....	51
Transport de charge	
fixation d'une charge.....	86
Transport du véhicule.....	282
Trousse à outils.....	277
U	
Unités affichées sur l'afficheur de messages.....	47
Urgence (navigation).....	191
Utilisation de cales de roue.....	278
Utilisation de la roue de secours	
informations importantes.....	278
Utilisation des aides au stationnement.....	110
Utilisation du régulateur de vitesse.....	121
Utilisation du régulateur de vitesse adaptatif.....	122
V	
Verrouillage	
au démarrage.....	12
confirmation.....	15
double verrouillage.....	14–15
effets des émetteurs sur les équipements médicaux.....	8
erreur de verrouillage.....	15
fermeture générale.....	16
reverrouillage automatique.....	15
sans clé.....	16