

Les essuie-glaces se mettent en position d'entretien.

4. Lorsque les nouvelles pièces sont posées, coupez le contact. Les essuie-glaces reviennent en position de repos.

RÉINITIALISATION DES VITRES

Si la batterie est débranchée ou l'alimentation électrique interrompue, les vitres doivent être réinitialisées.

Une fois l'alimentation électrique rétablie, procédez comme suit :

1. Fermez entièrement la vitre.
2. Relâchez le commutateur, puis soulevez-le (position de fermeture) et maintenez-le dans cette position pendant 1 seconde.
3. Procédez de même pour chaque vitre.