

Remorquage

4. Lorsque le véhicule se trouve à 600 mm (2 ft) du dispositif de remorquage, une fonction de zoom automatique agrandit la vue.
5. Poursuivez la manœuvre avec précaution de manière à rapprocher au maximum le véhicule de la remorque.

INSTALLATION DE LA BOULE DE REMORQUAGE AMOVIBLE

Les instructions de montage et de dépose sont fournies avec cet accessoire. Veillez à les conserver dans un endroit sûr.