

- resyntonisation automatique de la station.....205
- sélection d'une piste du CD.....212
- servicelink.....209
- syntonisation manuelle de la radio DAB.....209
- tonalité.....202
- touches de présélection de la radio.....205
- verrouillage de la station de radio.....206
- volume des informations routières.....207
- Information routière
 - rDS audio standard.....206
- Installation de l'ISOFIX.....36
- Itinéraire.....188
 - détails des favoris.....190
 - lieux favoris.....190
- Itinéraire facile.....189
- J**
- Jauge de carburant.....44
- K**
- Kit de réparation des pneus
 - consignes de sécurité.....272
 - contrôle de la pression.....275
 - procédure de réparation.....273
 - utilisation.....273
- Kit de réparation en cas de crevaisson.....272
 - instructions d'utilisation.....273
 - procédure de réparation.....273
 - sécurité.....272
- L**
- Lancement du guidage de la navigation.....188
- Langue d'affichage audio.....207
- Lave-glace.....59
 - appoint.....244
 - contrôle.....244
 - spécification.....289
- Lave-glaces
 - appoint de liquide.....244
 - phares.....62
 - spécification du liquide.....244
- Lecteur de CD
 - appariement d'appareils portables.....161–162
 - chargement de CD.....146
 - lecture d'appareils portables.....160
- Lecteur de CD (standard)
 - chargement.....212
 - commandes.....201
 - connexion d'appareils portables.....214
 - lecture de fichiers MP3.....212
 - régulation automatique du volume.....202
 - répétition et lecture aléatoire.....212
 - sélection d'une piste.....212
 - tonalité.....202
- Lecteur média vidéo
 - affichage désactivé.....166
 - casques.....172
 - commandes.....165
 - commandes de l'écran tactile multimédia
 - arrière.....169
 - double affichage.....168
 - casques.....168
 - commandes.....167
 - plein écran.....166
 - utilisation du média arrière.....171
- Lecture de CD
 - lecture de fichiers MP3.....212
- Lieux favoris
 - détails de la navigation.....190
 - navigation.....190
- Liquide de refroidissement
 - appoint.....241
 - contrôle du niveau.....241
 - spécification.....241
- Liquides
 - capacités.....291
 - contrôle de l'huile moteur.....240
 - emplacements de remplissage.....239
 - frein
 - appoint.....244
 - contrôle.....243
 - spécification.....244
 - huile
 - appoint.....240
 - liquide de lave-glace.....244