

Système de navigation

Lorsque vous quittez le guidage tout-terrain, le système recalcule l'itinéraire et repasse au guidage sur route.

Remarque : le système TMC n'est pas disponible en mode de navigation tout-terrain.

NOUVEL ITINÉRAIRE

Permet les méthodes suivantes de saisie d'itinéraire :

- Map (carte)
- Previous (précédent)
- Distance and Bearing (Distance et orientation)
- Coordinates (coordonnées)

RAPPEL D'ITINÉRAIRE

La fonction de rappel d'itinéraire vous permet d'utiliser un itinéraire tout-terrain déjà mémorisé. Si vous appuyez sur la touche **Load Route** (Charger itin.), la liste des itinéraires mémorisés s'affiche ; appuyez sur l'itinéraire souhaité pour le sélectionner. Lorsque vous rappelez un itinéraire, la position actuelle du véhicule est enregistrée comme point de départ et elle est indiquée par la lettre **S** sur l'écran carte.

OPTIONS D'ITINÉRAIRE

Permet d'accéder aux commandes suivantes :

Edit Route (modifier l'itinéraire)

Ces options de menu sont identiques à celles des menus d'itinéraire.

Jusqu'à 20 itinéraires tout-terrain peuvent être mémorisés. Lorsque le maximum est atteint, le bouton d'écran **New Route** (Nouv. itin.) est désactivé.

Stop Guidance (Arrêter guidage)

Vous permet de sélectionner un itinéraire à annuler. Appuyez sur le bouton d'écran pour annuler le guidage. Tous les points de passage et les icônes disparaissent.

Display route (Afficher itinéraire)

L'itinéraire complet peut s'afficher pendant le mode de guidage. Il indique le kilométrage total de l'itinéraire ; il est actualisé au fur et à mesure du changement de position du véhicule.

CCP to Start (Position actuelle du véhicule au démarrage)

Vous pouvez revenir sur vos pas à tout moment. Toutes les icônes des points de passage de l'itinéraire d'origine sont réinitialisées et le système trace des lignes droites entre eux.

Le point de départ d'origine devient alors le point d'arrivée final et les points de passage sont numérotés en sens inverse.

CCP to Destination (Position actuelle du véhicule par rapport à la destination)

Rétablit l'itinéraire d'origine jusqu'à la destination après sélection de l'option **CCP to Start** (Position actuelle du véhicule au démarrage).

Waypoint list (Liste des points de passage)

Les points de passage de la navigation tout-terrain sont indiqués par ordre numérique. Le point de passage le plus proche est le dernier indiqué sur la liste. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 35 points de passage.

Pendant un itinéraire dans le sens aller, le point de passage portant le numéro le plus petit correspond au point de passage le plus proche sur l'écran de guidage. Pendant un itinéraire en sens inverse ou de retour, le numéro le plus petit correspond au point de passage le plus éloigné.