


SIÈGES À COMMANDE ÉLECTRIQUE



1. Réglage du support lombaire
2. Réglage de l'inclinaison du dossier de siège
3. Réglage de l'appuie-tête (le cas échéant)
4. Réglage de la hauteur
5. Réglage vers l'avant et vers l'arrière
6. Réglage de l'angle d'assise

Pour régler les sièges, la clé intelligente doit se trouver dans l'habitacle.



Ne réglez pas le siège pendant le déplacement du véhicule. Vous risqueriez de perdre le contrôle du véhicule et de causer des blessures corporelles.