

COMMANDES CONDUCTEUR

Pour plus d'informations sur l'élément numéroté, reportez-vous au numéro de page.

1. Commutateur de store du toit. Voir page **72**.
2. Lampe de courtoisie avant Voir page **57**.
3. Spots de lecture/carte avant. Voir page **57**.
4. Bouton d'appel Panne.
5. Bouton d'appel Secours/Urgence.
6. Commandes des feux extérieurs et de l'ordinateur de bord. Voir page **53** et page **46**.
7. Commande du système audio/vidéo. Voir page **144**.
8. Tableau de bord et afficheur de messages. Voir page **44**.
9. Commande du menu du tableau de bord. Voir page **44**.
10. Commande d'essuie-glace et de lave-glace. Voir page **59**.
11. Bouton START/STOP (démarrage/arrêt du moteur) Voir page **95**.
12. Affichage sur écran tactile. Voir page **74**.
13. Système audio Voir page **144**.
14. Bouton des feux de détresse.
15. Commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Voir page **78**.
16. Bouton d'arrêt/démarrage intelligent. Voir page **97**.
17. Bouton de contrôle d'adhérence en descente (HDC). Voir page **134**.
18. Bouton du contrôle de stabilité dynamique (DSC). Voir page **103**.
19. Sélecteur de vitesse de transmission automatique. Voir page **100**.
20. Bouton de commande du système Terrain Response Voir page **131**.
21. Sélecteur de vitesses de transmission manuelle. Voir page **102**.
22. Frein de stationnement électrique Voir page **108**.
23. Commande de marche/arrêt/volume audio. Voir page **144**.
24. Palette de passage au rapport supérieur Voir page **100**.
25. Boutons du régulateur de vitesse adaptatif. Voir page **122**.
26. Boutons du régulateur de vitesse ou du régulateur de vitesse adaptatif. Voir page **121** et page **122**.
27. Levier de réglage de la colonne de direction Voir page **27**.
28. Avertisseur sonore.
29. Boutons du téléphone et du système de commandes vocales. Voir page **179**.
30. Commande de réglage des phares. Voir page **55**.
31. Commande d'éclairage intérieur. Voir page **58**.
32. Levier de déverrouillage du capot Voir page **226**.
33. Bouton d'avertissement de changement de file. Voir page **139**.
34. Bouton d'ouverture/fermeture du hayon. Voir page **10**.
35. Bouton de chauffage du volant. Voir page **27**.
36. Palette de passage au rapport inférieur Voir page **100**.
37. Commutateur de neutralisation des vitres arrière Voir page **72**.
38. Commutateurs de vitre Voir page **72**.
39. Commande de réglage/d'escamotage du miroir. Voir page **63**.
40. Boutons de verrouillage/déverrouillage centralisé. Voir page **17**.
41. Boutons de mémoire de position de conduite. Voir page **21**.

