

Si l'une des ceintures de sécurité ne satisfait pas à ces critères, contactez immédiatement votre concessionnaire/réparateur agréé.

RAPPEL DE CEINTURE DE SÉCURITÉ

Le rappel de ceinture de sécurité se déclenche lorsque le véhicule roule et que la ceinture conducteur n'est pas bouclée. Sur certains marchés, un signal sonore retentit et le témoin du tableau de bord s'allume. Voir page 49, **CEINTURE DE SÉCURITÉ (ROUGE)**. Les témoins visuels et sonores relatifs à la fonction de rappel de ceinture de sécurité dépendent du marché, afin d'être conformes aux exigences de chaque marché. Les avertissements peuvent également être signalés différemment, par exemple si le véhicule est à l'arrêt ou si la vitesse du véhicule dépasse un seuil prédéfini. Sur certains marchés, la fonction de rappel de ceinture de sécurité s'applique aussi au siège passager avant.

Un système de rappel de ceinture de sécurité avant et arrière apparaît sur l'afficheur de messages pour avertir le conducteur qu'une ceinture n'est pas bouclée ou est détachée en cours de trajet pour l'un des sièges occupés.



E144213

- Croix : la ceinture de sécurité correspondante a été détachée alors que le contact était mis. L'indicateur devient gris après 30 secondes.
 - Gris : la ceinture de sécurité n'est pas bouclée.
- Remarque :** les indications visuelles s'affichent pendant 30 secondes à chaque changement d'état ; par exemple, lorsqu'une ceinture est détachée ou bouclée, ou lorsqu'une porte s'ouvre puis se ferme.
- En outre, un signal sonore retentit dans les conditions suivantes :
 - La ceinture d'un siège avant occupée n'est pas bouclée ou est détachée pendant le trajet.
 - Une ceinture de sécurité arrière est détachée.
- Remarque :** les objets placés sur le siège passager avant peuvent déclencher le signal sonore et le témoin du rappel de ceinture de sécurité. Il est conseillé de maintenir tout objet placé sur le siège passager avant à l'aide de la ceinture de sécurité.
- Chaque position de siège est représentée par une icône passager, dont la couleur indique l'état d'enclenchement de la ceinture :
 - Coche : la ceinture de sécurité à la position indiquée est bouclée.