

2. Appuyez sur **Postcode** (Code postal). Entrez le code postal de votre point de passage ou de votre destination à l'aide du clavier numérique. Entrez le code postal précisément, sans oublier les espaces ni la ponctuation.
3. Une fois le code postal saisi, appuyez sur **OK**.

Remarque : pour le Royaume-Uni, indiquez le code postal complet.

URGENCE

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

1. Dans le Menu nav, appuyez sur **Saisie dest.**
2. Appuyez sur la touche **Emergency** (Urgence) pour afficher la liste des postes de police, des hôpitaux ou des concessions Land Rover.
3. Appuyez sur **Name** (Nom) pour afficher la liste dans l'ordre alphabétique, ou sur **Distance** pour afficher la liste dans l'ordre de proximité par rapport à l'emplacement actuel du véhicule.
4. Effleurez le nom de l'établissement pour le choisir comme point de destination ou de passage.

CARTE

Faites défiler la carte jusqu'à votre destination ou à un point de passage, et agrandissez au besoin.

Ce lieu peut être enregistré en tant que favori, destination ou point de passage.

COORDONNÉES

Si vous connaissez les coordonnées de votre destination, vous pouvez les saisir via cet écran.

1. Sous le **Menu nav**, sélectionnez **Saisie dest.**

2. Appuyez sur **Plus....**
3. Puis sélectionnez **Coordonnées** (Coordonnées). Vous devez d'abord saisir la latitude complète, puis la longitude.
4. Appuyez sur **OK** une fois que toutes les coordonnées ont été saisies.

Si les coordonnées saisies ne sont pas contenues dans la zone couverte par les cartes disponibles, un message s'affiche. Ceci peut également se produire lorsque des coordonnées incorrectes ont été saisies.

RAPPEL D'UNE DESTINATION PRÉCÉDENTE

1. Dans le **Menu nav**, appuyez sur **Dest. précéd.**
2. Sélectionnez votre destination précédente dans la liste. L'écran carte indiquant la destination sélectionnée s'affiche.
3. Appuyez sur **GO** (ALLER) pour commencer le trajet.

ENTRÉE/SORTIE D'AUTOROUTE

1. Dans le **Menu nav**, appuyez sur **Saisie dest.**
2. Appuyez sur **Plus....**
3. Appuyez sur **Motorway Entry/Exit** (Autoroute).
4. Saisissez le nom ou le numéro de l'autoroute ou sélectionnez-le dans **List** (Liste).
5. Appuyez sur **Entrance** (Entrée) ou **Exit** (Sortie).
6. Entrez le nom de l'entrée ou de la sortie de l'autoroute choisie ou sélectionnez-le dans **List** (Liste). La carte indiquant l'autoroute et l'intersection sélectionnées s'affiche.
7. Appuyez sur **GO** (ALLER) pour commencer le trajet.