



Ne placez jamais rien entre vous et la ceinture de sécurité. Cela peut être dangereux et risque de réduire le rôle de protection de la ceinture de sécurité contre les blessures.

- 2. Bouclage d'une ceinture de sécurité :** avec la ceinture de sécurité placée correctement, placez la plaque métallique dans la boucle la plus proche de vous. Enfoncez-la jusqu'à entendre un déclic. Pour détacher la ceinture de sécurité, appuyez sur le bouton rouge.

***Remarque :** il est préférable de maintenir la ceinture de sécurité avant d'appuyer sur le bouton de déverrouillage. Cela vous permettra d'éviter que la ceinture ne se rétracte trop rapidement.*

- 3. Port de la ceinture de sécurité pendant la grossesse :** positionnez la sangle ventrale confortablement en travers du bassin, sous l'abdomen. La sangle diagonale de la ceinture de sécurité doit être placée entre les seins, au-dessus et sur le côté du ventre de la femme enceinte.



Positionnez la ceinture de sécurité correctement pour la sécurité de la mère et du fœtus. Ne portez jamais la sangle ventrale de la ceinture seule et ne vous asseyez pas sur la sangle ventrale pour ne porter que la sangle diagonale. Ces deux actions sont extrêmement dangereuses et peuvent accroître le risque de blessures graves en cas d'accident ou de freinage brutal.



Il ne faut jamais intercaler quoi que ce soit entre la ceinture et la personne pour essayer d'amortir le choc en cas d'accident. Ceci peut être dangereux et risque de réduire le rôle de protection de la ceinture de sécurité contre les blessures.



La ceinture de sécurité ne doit pas être vrillée ou présenter du jeu.

- 4. Réglage de hauteur de la ceinture de sécurité :** appuyez pour relâcher le verrou. Tout en maintenant la pression, faites glisser le mécanisme vers le haut ou le bas selon la hauteur requise. Assurez-vous que le mécanisme de verrouillage s'est engagé. Une ceinture de sécurité correctement positionnée passe sur la clavicule à mi-chemin entre le cou et l'extrémité de l'épaule.

Dans la mesure du possible, les passagers arrière doivent ajuster leur position assise pour que la ceinture de sécurité soit correctement positionnée.



Régalez votre ceinture à la bonne hauteur et vérifiez que le mécanisme de sécurité est bien verrouillé avant de conduire le véhicule.



Il est déconseillé d'utiliser des clips de confort ou des dispositifs pouvant relâcher la tension du système de ceinture de sécurité.

PRÉTENDEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ

Les prétendeurs de ceinture de sécurité se déclenchent conjointement avec le système de retenue supplémentaire (SRS) et offrent une protection supplémentaire en cas d'impact frontal violent. Ils tendent automatiquement la ceinture détendue afin de réduire le mouvement vers l'avant du passager.



Les prétendeurs de ceinture de sécurité ne s'activent qu'une seule fois et doivent ensuite être remplacés. Toute omission de remplacement est susceptible de diminuer l'efficacité du système SRS et d'avoir un impact sur la réduction des risques de blessure grave voire mortelle en cas d'accident.