

Si une remorque est attelée au véhicule, le témoin clignote en même temps que les indicateurs de direction. Si le témoin ne clignote pas, cela indique qu'une ampoule des indicateurs de direction de la remorque peut être défectueuse.

Remarque : si la remorque attelée et connectée est équipée de feux à LED, le contrôle des ampoules peut ne pas s'effectuer.

AIDE AUX FEUX DE ROUTE (VERT)



Ce témoin s'allume quand la fonction de feux de route automatiques a allumé les feux de route.

ARRÊT/DÉMARRAGE INTELLIGENT (VERT)



Ce témoin s'allume lorsque le moteur est arrêté par le système arrêt/démarrage ECO.

Remarque : les autres témoins normalement associés à l'arrêt du moteur, comme le témoin d'allumage, ne s'allument pas pendant un arrêt du moteur effectué par le système arrêt/démarrage ECO.

FEUX DE ROUTE (BLEU)



Ce témoin s'allume quand les feux de route sont allumés ou lors d'un appel de phares.