

DÉPLACEMENT LIMITÉ DU SIÈGE AVANT



Si le mouvement du siège s'interrompt soudain pendant le réglage, contrôlez les glissières du siège et retirez les éventuelles obstructions.

Une fois les glissières dégagées, vous pouvez réinitialiser le mécanisme de réglage du siège de la façon suivante :

Appuyez à nouveau sur la touche pour poursuivre le réglage interrompu. Lorsque le mouvement du siège reprend, appuyez sur le commutateur jusqu'à ce que le siège ait atteint la fin de sa course dans cette direction. Vous pouvez maintenant poursuivre le réglage normal du siège.

Remarque : en l'absence d'obstructions, veuillez contacter votre concessionnaire/réparateur agréé si le réglage normal du siège est à nouveau ponctué d'interruptions.

ADOPTER UNE POSITION DE CONDUITE CORRECTE



Le conducteur et le passager du siège avant ne doivent jamais incliner complètement le dossier de leur siège lorsque le véhicule roule.



Ne réglez pas le siège pendant le déplacement du véhicule.

Les sièges, les appuie-tête, les ceintures de sécurité et les airbags contribuent tous à la protection des occupants. Pour profiter d'une protection optimale, vous devez utiliser ces composants conformément aux instructions. Par conséquent, tenez compte des conseils suivants :

1. Asseyez-vous le dos bien droit, la base de votre colonne vertébrale tout contre le dossier. Pour profiter d'une protection maximale de la ceinture de sécurité en cas d'accident, ne pas incliner le siège excessivement.
2. N'approchez pas trop le siège conducteur du volant. Idéalement, une distance minimale de 250 mm (10 in) est recommandée entre le sternum et le recouvrement d'airbag du volant. Quand vous tenez le volant, vos bras doivent être légèrement fléchis.
3. Réglez l'appuie-tête de façon à ce que le haut de l'appuie-tête se trouve au-dessus de la ligne médiane de la tête du passager.
4. La ceinture de sécurité doit être réglée de manière à passer entre le cou et l'épaule. Placez la sangle ventrale en travers de vos hanches, et non en travers de votre abdomen.

Vérifiez que votre position de conduite est confortable et vous permet de toujours garder le contrôle du véhicule.

MÉMOIRE DE POSITION DE CONDUITE

Il est possible d'enregistrer la position des sièges avant dans la mémoire du véhicule.