

## CAPACITÉS

Élément	Variante	Capacité en litres (pt)
Réservoir de carburant	Diesel - 2 RM	57 (100)
	Diesel - 4 RM	60 (105,6)
	Essence	70 (123,2)
Appoint d'huile moteur et changement du filtre	Diesel	5,9 (10,4)
	Essence	5,6 (9,9)
Boîte de vitesses	Manuelle	1,9 (3,3)
	Automatique	7,0 (12,3)
Actionneur hydraulique de déconnexion de la transmission active	Véhicules 4RM avec transmission active	0,5 (0,88)
Boîte de transfert	Véhicules 4RM avec transmission active	0,4 (0,7)
	Véhicules 4RM sans transmission active	0,45 (0,79)
Module d'accouplement Haldex	Véhicules 4RM sans transmission active	0,78 (1,37)
Différentiel arrière	Véhicules 4RM avec transmission active	0,9 (1,58)
	Véhicules 4RM sans transmission active	0,63 (1,10)
Réservoir de lave-glace	Avec lave-phares	4,2 (7,4)
	Sans lave-phares	3,1 (5,5)
Circuit de refroidissement (appoint)	Diesel, boîte manuelle avec chauffage auxiliaire	5,6 (9,9)
	Diesel, boîte manuelle sans chauffage auxiliaire	5,4 (9,5)
	Diesel, boîte automatique avec chauffage auxiliaire	5,9 (10,4)
	Diesel, boîte automatique sans chauffage auxiliaire	5,7 (10,0)
	Essence avec chauffage auxiliaire	4,6 (8,1)
	Essence sans chauffage auxiliaire	4,4 (7,7)

## Caractéristiques techniques

Les capacités mentionnées sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif. Les niveaux d'huile doivent être contrôlés à l'aide des bouchons de niveau ou des informations de l'afficheur de messages, ou les réservoirs vidangés et remplis, selon le cas.