Vous pouvez connecter simultanément plusieurs appareils dans l'interface pour appareils multimédia portables et les commuter à partir de l'écran tactile. Sélectionnez **iPod**, **USB**, **Bluetooth** ou **AUX** pour passer d'un mode à l'autre.

Le premier appareil branché reste l'appareil actif jusqu'à ce que vous en changiez.

Si vous passez du premier appareil branché à un autre appareil pour revenir ensuite au premier appareil, la lecture reprend à l'endroit où elle a été interrompue (USB et iPod® uniquement).

Remarque : vous ne pouvez pas utiliser un concentrateur USB pour connecter plusieurs appareils USB au système audio du véhicule.

Remarque : les appareils connectés aux ports iPod et USB se rechargent ; cependant, s'ils sont complètement déchargés, ils ne s'activent pas.

Remarque : les options **Répét.** et **Aléat.** s'appliquent à l'appareil en cours de lecture et non aux autres appareils branchés par la suite.

JUMELAGE ET CONNEXION À L'AIDE DU LECTEUR MULTIMÉDIA

Pour plus d'informations sur la technologie sans fil Bluetooth®, voir page 176, **INFORMATIONS SUR LA TECHNOLOGIE BLUETOOTH®**.

Remarque : si vous jumelez et connectez un appareil multimédia au véhicule à partir de l'appareil, la procédure à suivre varie selon le type de ce dernier.

1. Mettez le contact et vérifiez que l'écran tactile est actif.
2. Dans le menu d'accueil, sélectionnez **Audio/Vidéo**, puis appuyez sur **Ma musique** +.
3. Appuyez sur **Bluetooth**.

4. Un menu apparaît. Sélectionnez **Change device** (Changer appar.).
5. Sélectionnez **Device to vehicle** (App. vers véh.).

Remarque : le système à technologie sans fil Bluetooth® n'est détectable que pendant 3 minutes.

6. Recherchez les dispositifs à technologie sans fil Bluetooth sur votre appareil multimédia. Sur certains appareils multimédia, ceci est appelé "nouvel appareil apparié". Pour plus d'informations, consultez le manuel de votre appareil multimédia.
7. Lorsque le système Bluetooth® du véhicule est détecté, suivez les instructions à l'écran. Sélectionnez **Yes** (Oui) pour confirmer le jumelage.
Votre appareil ou le système du véhicule vous demande alors un code PIN (numéro d'identification personnel). À la demande, saisissez un code PIN de votre choix et sélectionnez **OK** pour confirmer.
8. Saisissez le même code PIN dans l'autre appareil.
9. Une fois votre appareil apparié et raccordé au système, un message de confirmation s'affiche avant de passer à l'écran **Ma musique, Bluetooth**.

Remarque : certains appareils multimédia ne se connectent pas automatiquement et doivent être connectés manuellement, via l'appareil ou l'option **Change device** (Changer appar.).