# **Fusibles**

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
52	20	Jaune	Allume-cigares
53	20	Jaune	Prise pour accessoire de la boîte de rangement centrale
54	-	-	-
55	20	Jaune	Prise pour accessoires de la console arrière
56	10	Rouge	Système de retenue supplémentaire (SRS)
57	10	Rouge	Eclairage intérieur
58	-	-	-
59	-	-	-
60	5	Beige	Capteur d'occupation, témoin de désactivation de l'airbag passager
61	5	Beige	Module de commande de démarrage.
62	-	-	-
63	20	Jaune	Prise pour accessoires du coffre à bagages
64	-	-	-
65	-	-	-
66	5	Beige	Diagnostics
67	15	Bleu	Remorque
68	-	-	-
69	15	Bleu	Transmission automatique et boîte-pont

### **BOÎTE À FUSIBLES DU COFFRE**

### Boîte à fusibles supérieure

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
FB1	5	Beige	Dynamique adaptative
FB2	5	Beige	Module de commande de différentiel électrique (E-diff)
FB3	10	Rouge	Afficheur de messages
FB4	5	Beige	Module passerelle

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
FB5	30	Vert	Dynamique adaptative
FB6	25	Transparent	Hayon à commande électrique
FB7	5	Beige	Récepteur de chauffage auxiliaire
FB8	5	Beige	Commutateurs de sièges conducteur/passager
FB9	-	-	-
FB10	10	Rouge	Système de surveillance des angles morts (BSM), caméra de recul
FB11	40	Vert	Amplificateur audio
FB12	-	-	-

### Boîte à fusibles supérieure (véhicules sans boîte à fusibles sous le plancher)

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
FB1	5	Beige	Dynamique adaptative
FB2	-	-	-
FB3	10	Rouge	Afficheur de messages
FB4	5	Beige	Module passerelle
FB5	30	Vert	Dynamique adaptative
FB6	25	Transparent	Hayon à commande électrique
FB7	5	Beige	Récepteur de chauffage auxiliaire
FB8	5	Beige	Commutateurs de sièges conducteur/passager
FB9	-	-	-
FB10	10	Rouge	Système de surveillance des angles morts (BSM), caméra de recul
FB11	40	Vert	Amplificateur audio

## **Fusibles**

#### Boîte à fusibles inférieure

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
FA1	30	Vert	Module de commande de différentiel électrique (E-diff)
FA2	15	Bleu	Essuie-glace arrière
FA3	5	Beige	Module de commande de différentiel électrique (E-diff)
FA4	10	Rouge	Road telematics
FA5	20	Jaune	Siège conducteur climatisé/chauffant
FA6	20	Jaune	Sièges chauffants/climatisés côté passager
FA7	5	Beige	Module de détection de passage à gué
FA8	5	Beige	Fonction antiéblouissement du rétroviseur intérieur/aide aux feux de route
FA9	20	Jaune	Siège chauffant arrière côté gauche
FA10	20	Jaune	Siège chauffant arrière côté droit
FA11	30	Rose	frein de stationnement électrique (EPB)
FA12	30	Rose	frein de stationnement électrique (EPB)

### Boîte à fusibles inférieure (véhicules sans boîte à fusibles sous le plancher)

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
FA1	10	Rouge	Écran tactile
FA2	15	Bleu	Système audio
FA3	10	Rouge	Radio numérique, TV, module de navigation
FA4	15	Bleu	Système multimédia arrière
FA5	10	Rouge	Amplificateur audio
FA6	-	-	-
FA7	-	-	-
FA8	5	Beige	Fonction antiéblouissement du rétroviseur intérieur/aide aux feux de route
FA9	15	Bleu	Essuie-glace arrière
FA10	15	Bleu	Système de chauffage et de ventilation

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
FA11	30	Rose	frein de stationnement électrique (EPB)
FA12	30	Rose	frein de stationnement électrique (EPB)

### Boîte à fusibles située sous le plancher (si installée)

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
1	15	Bleu	Ecran tactile, panneau de commande intégré avant
2	10	Rouge	Amplificateur audio
3	-	-	-
4	10	Rouge	Navigation, syntoniseur TV
5	15	Bleu	Autoradio
6	15	Bleu	Panneau d'entrées/sorties audio et vidéo
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	15	Bleu	Panneaux de commande intégrés avant et arrière-chauffage et ventilation
16	20	Jaune	Chauffage auxiliaire à combustion de carburant