

La Health Industry Manufacturers Association recommande qu'une distance minimale de 15 cm (6 pouces) soit maintenue entre une antenne de téléphone sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter d'éventuelles interférences avec le stimulateur cardiaque. Ces consignes sont conformes aux recommandations et aux recherches indépendantes du programme Wireless Technology Research sur la technologie sans fil.

INFORMATIONS CONCERNANT LA TECHNOLOGIE BLUETOOTH® (SYSTÈME STANDARD)



Bluetooth® est le nom de la technologie de radiofréquences (RF) à courte portée qui permet aux appareils électroniques de communiquer entre eux sans fil.

Le système Land Rover Bluetooth® est compatible avec Bluetooth® profil main libre (HFP), le profil Advanced Audio Distribution (A2DP) et le profil Audio Video Remote Control (AVRCP).


Remarque : les profils HFP et A2DP/AVRCP peuvent être connectés indépendamment. Ainsi, un téléphone peut être connecté via l'un et un appareil multimédia peut être connecté via l'autre, en même temps.

Avant d'utiliser le téléphone Bluetooth de véhicule, votre téléphone Bluetooth doit être jumelé et raccordé au système du véhicule. Cette opération doit être effectuée sur votre téléphone mobile.

Chaque fois que vous mettez le contact, le système essaie de se connecter au dernier téléphone utilisé.

Les téléphones mobiles présentent des caractéristiques variées concernant les performances audio et l'élimination de l'écho. Quelques secondes peuvent être nécessaires pour que le système du véhicule s'adapte et offre des performances audio optimales. À cet effet, il pourra être nécessaire de réduire légèrement le volume dans l'habitacle et la vitesse du ventilateur.

COMMANDES NORMALES DE TELEPHONE



E150054

1. Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le mode téléphone.
2. Appuyez sur ce bouton pour répondre à un appel ou composer un numéro.
3. Appuyez sur ce bouton pour mettre fin à un appel ou rejeter un appel entrant.