Lecteurs portables



Ne branchez pas de périphériques non audio dans la prise USB.

Remarque: utilisez le câble fourni avec votre appareil multimédia pour le branchement à la prise USB.

Remarque: vous ne pouvez pas utiliser de concentrateur USB pour connecter plusieurs périphériques USB à l'autoradio.

Remarque: les appareils connectés aux ports USB se rechargent; cependant, s'ils sont complètement déchargés, ils ne s'activent pas.

Remarque: dans certains cas, si un iPhone est relié par un câble USB pour la lecture de musique et à un appareil à technologie sans fil Bluetooth pour les autres fonctions du téléphone. l'audio passera uniquement par le dernier port connecté. Par exemple, si un dispositif à technologie sans fil Bluetooth est le dernier à être connecté à l'iPhone et que le câble pour iPod est connecté, le son ne passera pas par les haut-parleurs via le câble pour iPod. Le titre de la plage et les informations de temps seront affichés à l'écran. La sortie audio des haut-parleurs ne peut être obtenue que si l'utilisateur choisit un mode audio sur le dispositif à technologie sans fil Bluetooth. Pour résoudre ce problème, débranchez et rebranchez le câble USB ou ouvrez l'application iPod sur l'iPhone, appuyez sur l'icône Bluetooth et sélectionnez Dock Connector (Connexion) dans la fenêtre qui s'affiche.

Lorsqu'un iPod est connecté, la lecture reprend à l'endroit où elle s'était arrêtée, à condition que la batterie de l'iPod soit bien chargée.

Remarque : les options **Répet.** et **Mix** (Mélange) s'appliquent à l'appareil en cours de lecture et non aux autres appareils branchés par la suite.

La prise AUX de 3,5 mm vous permet de brancher des appareils supplémentaires (par exemple, lecteur MP3, unité de navigation portable, etc.) au système audio du véhicule.

Remarque: vous pouvez brancher un iPod sur la prise AUX.

Remarque: sur les véhicules équipés d'un système multimédia arrière (RSE), des prises audio/vidéo supplémentaires sont disponibles. Ainsi, des équipements auxiliaires (une console de jeu vidéo, par exemple) peuvent être reliés aux écrans DVD arrière. Pour en savoir plus sur l'installation de ces équipements, veuillez vous reporter aux instructions du fabricant.

LECTURE D'UN APPAREIL PORTABLE

Si vous utilisez une unité de stockage USB ou un iPod approuvé, vous pouvez commander la lecture à l'aide des touches de l'écran tactile.

Si vous utilisez un dispositif à technologie sans fil **Bluetooth**®, vous pouvez commander la lecture avec l'écran tactile, mais certaines commandes ne sont pas disponibles.

Avec un appareil multimédia portable fonctionnant via l'entrée AUX, vous devez commander la lecture à partir de l'appareil lui-même.



Land Rover déconseille d'utiliser un disque dur raccordé par USB lorsque le véhicule roule. Ces appareils ne sont pas conçus pour l'utilisation dans un véhicule et pourraient être endommagés.

CONNEXION DE PLUSIEURS APPAREILS



Ne branchez pas de périphériques non audio dans la prise USB.