SIÈGES À RÉGLAGE MANUEL



Ne réglez pas le siège pendant le déplacement du véhicule. Vous risqueriez de perdre le contrôle du véhicule et de causer des blessures corporelles.

1. Réglage vers l'avant et vers l'arrière
2. Réglage de la hauteur
3. Réglage de l'inclinaison du dossier de siège
4. Réglage de l'appuie-tête (le cas échéant)