Terrain Response

Remarque: pour les fortes épaisseurs de neige et de gravier, il est préférable d'utiliser le programme sable.

Remarque: en cas de perte de motricité sur une épaisse couche de neige, le fait de désactiver le DSC peut s'avérer utile. Dès que la difficulté a été surmontée, vous devez réactiver le DSC.

BOUE, ORNIÈRE



Ce programme est utile sur des terrains boueux, défoncés, mous ou inégaux.

SABLE



Ce programme sert à rouler sur des terrains qui se composent essentiellement de sable sec et mou ou d'une épaisse couche de gravier.

Remarque: en cas de perte de motricité sur du sable extrêmement mou et sec, le fait de désactiver le DSC peut s'avérer utile. Dès que la difficulté a été surmontée, le DSC doit être réactivé.

Si le sable est mouillé/humide et suffisamment profond pour que les roues s'enfoncent dans le sol, il est conseillé d'utiliser le programme boue-ornières.

CONDUITE DYNAMIQUE



Ce programme est associé à un style de conduite plutôt qu'à un type de terrain ; il optimise la motricité, la tenue de route et la souplesse du véhicule pour offrir les meilleures réactions possibles. Sélectionnez ce programme pour exploiter au maximum le potentiel sur route du véhicule.

OPTIONS DE NEUTRALISATION PAR LE CONDUCTEUR

Le contrôle d'adhérence en descente (HDC) se met automatiquement en marche avec certains programmes Terrain Response. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner ou désélectionner le HDC indépendamment du système Terrain Response. Voir page **134, COMMANDES HDC**.

L'état du HDC apparaît sur l'afficheur de messages, qu'il soit activé ou désactivé par le système ou par le conducteur.

Même si le contrôle dynamique de stabilité est activé automatiquement lors de la sélection d'un programme spécial, vous pouvez le désactiver si besoin est. Voir page 103, DÉSACTIVATION DU DSC.

DIFFICULTÉS DU SYSTÈME



La sélection d'un programme spécial inadapté peut affecter la réaction du véhicule au terrain et raccourcir la durée de vie de la suspension et des systèmes de conduite.

Si, pour une raison quelconque, le système ne fonctionne que partiellement, il se peut que les programmes spéciaux ne puissent pas être sélectionnés.

Si un système en cours d'utilisation devient temporairement inopérant, le programme général sera automatiquement sélectionné. Lorsque le système recommence à fonctionner normalement, le programme précédemment sélectionné sera réactivé à moins que le contact n'ait été coupé entre temps.

Terrain Response

Si le programme spécial que vous cherchez à sélectionner n'est pas adapté, le témoin correspondant clignote de couleur ambre et l'afficheur de messages affiche les informations appropriées. Si vous ne prenez pas les mesures qui s'imposent dans les 60 secondes, les avertissements cesseront et l'afficheur de messages indiquera le programme actuellement sélectionné.

Si le système devient totalement inopérant, tous les témoins des programmes spéciaux s'éteindront et un message approprié apparaîtra sur l'afficheur de messages.