

AFFICHAGE EN UNITÉS MÉTRIQUES/ IMPÉRIALES/MIXTES

Le menu **Ordinateur de bord** de l'afficheur de messages vous permet de spécifier un affichage des unités en mesures métriques, impériales ou combinées. Voir page **44**, **MENU DU TABLEAU DE BORD**.

***Remarque** : la température peut être affichée en °C (Celsius) ou °F (Fahrenheit) indépendamment des unités métriques ou impériales.*