

INHOUD VAN DE BRANDSTOFTANK

Zorg dat u de tank nooit helemaal leeg rijdt en blijf niet met het voertuig rijden wanneer de brandstofpeilmeter aangeeft dat de tank leeg is. Als u gaat tanken wanneer de brandstofpeilmeter leeg aangeeft, kunt u mogelijk niet de onderstaande hoeveelheid brandstof tanken, omdat er nog een kleine reservehoeveelheid in de tank zit. Zie **282**, **INHOUDEN**.

BRANDSTOFSPECIFICATIE

Benzine: 91-98 RON.

Diesel: EN 590.



Bij voertuigen met een dieselmotor mag u in Algerije, Egypte, India, Libië, Marokko, Pakistan en Tunesië alleen hoogwaardige dieselbrandstof tanken.

BRANDSTOFVERBRUIK

Zie aanvullende informatie over brandstofverbruik.

BINNEN DE BEBOUWDE KOM

De testcyclus binnen de bebouwde kom wordt uitgevoerd vanaf een koude start en bestaat uit een serie acceleraties, deceleraties en perioden van rijden met constante snelheid en een stationair lopende motor. De maximumsnelheid tijdens deze test bedraagt 50 km/h (30 mph) met een gemiddelde snelheid van 19 km/h (12 mph).

BUITEN DE BEBOUWDE KOM

De testcyclus buiten de bebouwde kom wordt direct na de test binnen de bebouwde kom uitgevoerd. Deze test bestaat voor ongeveer de helft uit rijden met constante snelheid en voor het overige gedeelte uit een aantal acceleraties, deceleraties en een stationair lopende motor. De maximumsnelheid tijdens deze test bedraagt 120 km/h (75 mph) met een gemiddelde snelheid van 63 km/h (39 mph). De test wordt uitgevoerd over een afstand van 7 km (4,3 mijl).

GEMIDDELD

Het gecombineerde cijfer is een gemiddelde van de testcyclusresultaten voor binnen en buiten de bebouwde kom, die iets zijn aangepast om rekening te houden met de verschillen tussen de in de twee testen gereden afstanden.



Raadpleeg voor aanvullende informatie over waarden voor brandstofverbruik en uitlaatgasemissie de website van het Vehicle Certification Agency (VCA) op <http://www.vcacarfueldata.org.uk/>