

Op het kinderzitje aangegeven gewichtsgroep	Afmetingsklasse	Bevestigingen	Zitposities achterin aan de buitenkant
II = 15 t/m 25 kg (33 t/m 55 lb) 4-9 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
III = 22 t/m 36 kg (49 t/m 80 lb) 8-12 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

IUF = Geschikt voor naar voren gerichte ISOFIX-kinderzitjes in de algemene categorie, goedgekeurd voor gebruik in de gewichtsgroep.

IL = Deze ISOFIX-kinderzitjes behoren tot de categorie voor gebruik in het betreffende voertuig of tot de beperkte of semi-algemene categorie.

X = Niet geschikt voor het aanbrengen van ISOFIX-kinderzitjes in deze gewichtsgroep.

* = Het kinderzitje dat geschikt is voor gebruik op deze plaatsen is de Britax/Römer Baby Safe Plus.

N.B.: Voor de buitenste stoelen op de tweede rij zijn ISOFIX-verankeringspunten aangebracht. U mag de ISOFIX-kinderzitjes alleen op deze stoelen aanbrengen, waarbij u de aanwijzingen van de fabrikant volgt.

AANBEVOLEN KINDERZITJES

Lengte/leeftijd van het kind	Aanbevolen zitje
Groepen 0 en 0+	Britax/Römer Baby Safe Plus
Groep I	Britax/Römer Duo Plus
Groepen II en III	Britax Kid Plus

CONTROLELIJST VOOR KINDERZITJES

Let altijd op het volgende wanneer er een kind in het voertuig meerijsdt:

- Gebruik geschikte kinderzitjes.

- Volg de instructies van de fabrikant van het kinderzitje nauwkeurig op.
- Verstel bij elke rit de tuigjes voor elk kind afzonderlijk.
- Zorg dat de veiligheidsgordel voor volwassenen helemaal strak zit.
- Maak het riempje altijd vast aan het bovenste verankeringspunt wanneer u een ISOFIX-kinderzitje aanbrengt.
- Controleer altijd of het kinderzitje goed is vastgezet.
- Kleed het kind niet in ruimzittende kleren, of vul de ruimte tussen het kind en het zitje niet op met een kussen of iets dergelijks.
- Controleer regelmatig of de kinderzitjes nog goed passen en in orde zijn. Als de bevestiging ondeugdelijk is of als u schade door slijtage opmerkt, moet u het kinderzitje direct vervangen.
- Geef het goede voorbeeld – draag altijd uw veiligheidsgordel.