




Het is wettelijk verboden afvoerleidingen, waterlopen en de bodem te verontreinigen. Ga voor het afvoeren van gebruikte olie en giftige chemicaliën altijd naar erkende stortplaatsen voor afvalverwerking.

DE MOTORKAP OPENEN



1. Trek aan de ontgrendelhefboom van de motorkap in de beenruimte linksvoor.
2. Til de hendel van de veiligheidsvergrendeling van de motorkap (onder het middenpunt van de motorkap) op en zet de motorkap omhoog.

DE MOTORKAP SLUITEN




U mag niet met het voertuig rijden terwijl de motorkap alleen met de veiligheidsvergrendeling vast zit.

1. Laat de motorkap zakken totdat de veiligheidsvergrendeling vast grijpt.

2. Duw de motorkap met beide handen omlaag totdat de vergrendelingen klikken.
3. Controleer of beide vergrendelingen volkomen vergrendeld zijn door de voorkant van de motorkap omhoog te trekken.

AFDEKKINGEN ONDER DE MOTORKAP - VERWIJDEREN

Afdekking onder de motorkap links



E153608

1. Draai de draaiclips linksom los en verwijder deze.
2. Til de voorste rand van de afdekking op en schuif de afdekking naar voren om deze te verwijderen.