

A

- Aanhanger
 - elektrische aansluitingen.....89
 - gewichten
 - maximumgewichten.....88
 - hulp bij achteruitrijden.....141
 - slingeren.....89
- Aankoppelhulp
 - camera's.....89
- Aansluitpunten voor aanvullende
 - apparatuur.....85
- Aanvullend beveiligingssysteem voor inzittenden (SRS)
 - airbag activeren.....42
 - airbaglocaties.....39
 - airbags, onderhoud.....219
 - airbags voorin.....42
 - airbagwaarschuwingsslampje.....42, 50
 - gordijnairbags.....42
 - zijairbags.....42
- Accessoires.....219
- Accu
 - bewakingssysteem.....244
 - gevolgen van loskoppeling.....243
 - onderhoud.....240
 - opladen.....243
 - starten met startkabels.....243
 - startkabels aansluiten.....241
 - startkabels gebruiken.....243
 - vervangen.....243
 - waarschuwingsslampje.....49
- Accu van voertuig
 - accubewakingssysteem.....244
 - gevolgen van loskoppeling.....243
 - startkabels aansluiten.....241
 - vervangen.....243
 - verwijderen.....243
 - waarschuwingssymbolen.....240
- Accu van voertuig opladen.....243
- Accu verwijderen.....243
- Achterklep.....5
 - elektrisch aangedreven openingshoogte...11
 - openen en sluiten.....9-10
- Achtermistlichten, waarschuwingsslampje.....50
- Achterruit reinigen.....231
- Achterstoelen
 - inklappen en opklappen.....24
- Achteruit parkeren, hulpsysteem
 - achteruitrijcamera.....114
 - detectie van verkeer bij achteruit rijden...113
 - systeemstoring.....110
- Achteruitrijcamera
 - aankoppelhulp.....89
 - detectie van verkeer bij achteruit rijden...113
 - sensors.....114
 - parkeerhulpsysteem.....110
- Actieve parkeerassistent
 - gebruiksbeperkingen.....118
 - inschakelen.....115
 - problemen oplossen.....119
 - sensors reinigen.....230
 - uitparkeren.....117
- Adaptieve bochtverlichting (AFS)
 - waarschuwingsslampje.....50
- Adaptieve bochtverlichting voor (AFS).....56
- Adaptieve cruise control (ACC).....121
 - automatisch uitschakelen.....124
 - filehulp.....123
 - ingestelde snelheid hervatten.....124
 - intelligent noodstopremsysteem.....128
 - naderingsalarm.....126
 - problemen met detectiestraal.....125
 - rijtips.....124
 - snelheid en volgfunctie annuleren.....123
 - storing.....126
 - tussenruimte adaptieve cruise control (ACC)
 - wijzigen.....123
 - volgfunctie.....122
 - volgfunctie hervatten.....124
- Adaptieve cruise control (ACC) automatisch
 - uitschakelen.....124
- Adaptieve cruise control (ACC) gebruiken...121
- Adaptieve koplampen (AFS).....56
- Adaptieve ophanging.....105
- Afdalingsremregeling (HDC).....132
 - rempedaal loslaten bij helling omlaag....133
 - remtemperatuur.....133

waarschuwingsslampje.....	51	Audio	
Afdekkingen		automatisch afstemmen op dezelfde	
opnieuw monteren.....	222	radiostations.....	149
verwijderen.....	221	bedieningselementen draagbare media.....	153
Afdekkingen motorruimte		bedieningselementen DVD-speler.....	162
opnieuw monteren.....	222	bedieningselementen radio.....	148
verwijderen.....	221	bedieningselementen TV.....	160
Afmetingen.....	286	bedieningselementen videospeler.....	162
Afstandsbediening		bedieningselementen voor dubbele	
batterij van Smart-key.....	12	weergave.....	164
enkelvoudig vergrendelen.....	14	bedieningselementen voor touchscreen.....	142
media achterin.....	167–168	beeld op volledig scherm.....	163
batterijen.....	169	CD herhalen en in willekeurige volgorde	
onderhoud.....	13	afspelen.....	207
systeemzenders.....	289	CD laden.....	144
zitpositiegeheugen.....	21	DAB-radio.....	150
Airbags		instellingen.....	151
aanpassingen voor mindervaliden.....	43	stations.....	152
activering.....	40, 42	draagbare media, aansluitpunten.....	155
afdekking reinigen.....	233	draagbare media afspelen.....	157
gordijnairbags.....	42	draagbare media-apparaten aansluiten.....	156
locaties.....	39	draagbare media koppelen.....	158
onderhoud.....	219	draagbare media wijzigen.....	159
onderhoudsinformatie.....	43	dubbele weergave.....	165
uitschakelen.....	41	geluid instellen.....	144
voarin.....	42	klokinstellingen.....	202
waarschuwingsslampje.....	42, 50	koptelefoons.....	165, 168
zijairbags.....	42	media achterin bedienen via	
Airbags voorin.....	42	touchscreen.....	166
Airconditioning		Audio (standaard)	
afstandsbediening gebruiken.....	82	adaptieve volumeregeling.....	198
batterijen afstandsbediening.....	83	alternatieve frequenties.....	201
ventilatieopeningen.....	79	automatisch afstemmen op dezelfde	
voarin.....	78	radiostations.....	200
Alarm.....	219	bedieningselementen.....	197
automatisch opnieuw vergrendelen en		bedieningselementen draagbare media.....	206
beveiligen.....	15	bedieningselementen radio.....	199
binnenalarm uitschakelen.....	17	CD laden.....	206
hellingshoekdetector.....	18	CD-track selecteren.....	207
noodstroomsirene.....	17	DAB-berichten.....	204
Algemeen programma.....	129	DAB-radio.....	202
Antiblokkeersysteem (ABS),		DAB-voorkeuzestations.....	203
waarschuwingsslampje.....	50	draagbare media, aansluitpunten.....	208
Antidiefstalsysteem.....	219	draagbare media-apparaten aansluiten.....	209