

BEPERKTE BEWEGING VOORSTOEL



Als de stoelbeweging tijdens het verstellen onverwachts stopt, controleert u op eventuele obstakels en verwijdt u deze.

Nadat u eventuele obstakels hebt verwijderd, kunt u het mechanisme voor het verstellen van de stoel als volgt resetten:

Druk nogmaals op de schakelaar om verder te gaan met het verstellen. Als de stoel weer beweegt, houdt u de schakelaar ingedrukt totdat de stoel volledig in die richting is versteld. De stoel kan nu normaal worden versteld.

N.B.: Als er geen obstakels zichtbaar zijn, maar de stoel niet normaal kan worden versteld, neemt u contact op met uw dealerbedrijf/erkende reparateur.

IN DE JUISTE HOUDING ZITTEN



E155423



De bestuurder en de passagier voorin mogen de rugleuning van hun stoel tijdens het rijden niet helemaal achterover zetten.



U mag de stoel niet tijdens het rijden verstellen.

De stoel, de hoofdsteun, de veiligheidsgordel en de airbags dragen bij aan de bescherming van de gebruiker. Het juiste gebruik van deze onderdelen geeft u betere bescherming. U dient daarom de onderstaande punten in acht te nemen.

1. Ga rechtop zitten met het bekken zo ver mogelijk naar achteren. Kantel de rugleuning niet te ver omlaag, om een optimale werking van de veiligheidsgordel te waarborgen.
2. Zet de bestuurdersstoel niet te dicht bij het stuurwiel. Wij raden een minimale afstand van 250 mm (10 inch) tussen het borstbeen en de airbagafdekking in het stuurwiel aan. Houd het stuurwiel in de juiste positie, waarbij u uw armen iets buigt.
3. Verstel de hoofdsteun zodanig dat de bovenkant van de hoofdsteun boven de hartlijn van het hoofd ligt.
4. Plaats de veiligheidsgordel zo dat deze halverwege tussen uw nek en schouder ligt. Breng de gordel strak over uw heupen aan, niet over uw buik.

Zorg ervoor dat uw rijpositie comfortabel is en u volledige controle over het voertuig biedt.

ZITPOSITIEGEHEUGEN

De positie van de voorste stoelen kan op de geheugenkaart worden opgeslagen.

Zodra u de elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en buitenspiegels hebt ingesteld, kunnen deze instellingen voor toekomstig gebruik door het voertuig worden opgeslagen. Zie **63, BUITENSPIEGELS**.