

WEERGAVE VAN METRISCHE OF BRITSE EENHEDEN

De eenheden van de boordcomputer kunnen in het menu **Boordcomputer** van het message centre worden ingesteld op metrisch, Brits of gecombineerd. Zie **44, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

***N.B.:** U kunt de temperatuurweergave instellen op °C (Celsius) of °F (Fahrenheit), onafhankelijk van de metrische of Britse eenheden.*