

- Druk op de pijl naar links om naar het vorige menu terug te keren.
 - Druk op **OK** om het gemarkeerde item te selecteren.
2. Selecteer **Menu sluiten** om het menu te sluiten en terug te keren naar het **Hoofdmenu**.
 3. Hiermee opent u het menu **Rijfuncties**.
 4. Hiermee opent u het menu **Boordcomputer**.
 5. Hiermee opent u het menu **Instellingen display**. U kunt de volgende instellingen aanpassen:
 - De taal voor de message centre-weergave.
 - De temperatuureenheden.
 - De vormgeving van het instrumentenpaneel.

N.B.: Het is mogelijk dat bepaalde opties in alle landen beschikbaar zijn.

6. Hiermee opent u het menu **Voertuiginstellingen**.



Voordat u wijzigingen aanbrengt in de voertuiginstellingen, moet u ervoor zorgen dat u de relevante onderwerpen/hoofdstukken van het handboek hebt gelezen en volledig hebt begrepen. Als u dit nalaat, kan dit ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

7. Selecteer deze toets voor toegang tot de **Voertuiginformatie** van het voertuig.

N.B.: Dit is alleen mogelijk wanneer de motor is uitgeschakeld.
8. Statusweergave van het ECO-datasysteem voor het gaspedaal, het toerental van de motor en het intrappen van het rempedaal.
9. Status transmissieselectieknop.
10. Weergave waarschuwingsslampjes en controlelampjes.

WAARSCHUWINGS- EN INFORMATIEMEDELINGEN



Negeer waarschuwingsmededelingen niet en voer de betreffende actie zo snel mogelijk uit. Als u dit nalaat, kan ernstige schade aan het voertuig ontstaan.

Als u een mededeling onderdrukt, blijft een oranje of rood waarschuwingssymbool branden zolang het probleem niet is verholpen.

Voor informatie over de afzonderlijke mededelingen, hun betekenis en de vereiste actie raadpleegt u het betreffende hoofdstuk in dit instructieboekje.

Als er meer dan één mededeling actief is, verschijnt elke mededeling om de beurt gedurende twee seconden in volgorde van prioriteit.

N.B.: Meldingen worden in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Belangrijke waarschuwingen krijgen de hoogste prioriteit.

De waarschuwingsmededelingen gaan vergezeld van een geluidssignaal en naast de tekst van de mededeling kan een symbool uit het instructieboekje staan. De waarschuwingsmededelingen worden weergegeven totdat de oorzaak van het probleem is verholpen of u de mededeling onderdrukt door op de toets **OK** op het stuurwiel te drukken.

BOORDCOMPUTER

Het geheugen van de boordcomputer slaat gegevens op van een reis of een aantal reizen totdat u het geheugen weer op nul zet.

Er zijn drie ritgeheugens beschikbaar, A, B en Auto (automatisch). U kunt het gewenste ritgeheugen selecteren via het menu van het instrumentenpaneel.