


BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE DAB-RADIO



E151973



Met het oog op de veiligheid mag u het systeem alleen bedienen of afstellen wanneer u dit veilig kunt doen.



Continue blootstelling aan hoge geluidsniveaus (van meer dan 85 decibel) kan uw gehoor beschadigen.

- 1. DAB 1/2/3:** raak deze toets aan om een DAB-band te bekijken en te selecteren (**DAB 1, 2 of 3**). De radio stemt af op het meest recent beluisterde station op die golfband. Raak nogmaals aan om te sluiten.
- 2.** Het huidige station, het bijbehorende ensemble en de relevante DAB-radiotekst worden op het scherm weergegeven.
- 3. Terug zoeken:**
 - Raak deze toets kort aan om het vorige beschikbare station te zoeken.
 - Raak de toets lang aan om het vorige beschikbare ensemble te zoeken. Het eerste station in het nieuwe ensemble wordt geselecteerd.
- 4. Stationsinformatie:** raak deze toets aan om DAB-tekst en stationsinformatie te bekijken.

- 5. Verder zoeken:**

- Raak deze toets kort aan om het volgende beschikbare station te zoeken.
- Raak lang aan om het volgende beschikbare ensemble te zoeken. Het eerste station in het nieuwe ensemble wordt geselecteerd.

- 6. Instellingen:** raak deze toets aan om het menu voor de DAB-instellingen te openen:

- Opties:** om FM-verkeer en DAB linken in/uit te schakelen, en om het DAB-land en de DAB-indeling te wijzigen (terwijl het voertuig stil staat).
- Berichten:** selecteer een alarmmelding en maximaal drie andere berichttypen (verkeer, nieuws etc.) uit de lijst. De geselecteerde berichten onderbreken het huidige programma wanneer ze worden uitgezonden.