


SLAG VAN HET KOPPELINGSPEDAAL EN HET REMPEDAAL



De slag van het koppelingspedaal is in de fabriek ingesteld en is niet verstelbaar.

De slag van het rempedaal wordt in de fabriek ingesteld en is niet verstelbaar. De vrije slag van het rempedaal is maximaal 5 mm.