

BLUETOOTH®-GEGEVENS (STANDAARDSYSTEEM)



Bluetooth® is de naam van een technologie die gebruik maakt van kortegolf radiofrequenties (RF), zodat elektronische apparatuur draadloos met elkaar kan communiceren.

Het Bluetooth®-systeem van Land Rover ondersteunt Bluetooth® Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) en Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).


N.B.: HFP- en A2DP-/AVRCP-profielen kunnen onafhankelijk van elkaar worden aangesloten, zodat u tegelijkertijd een telefoon via het ene en een media-apparaat via het andere profiel kunt aansluiten.

U kunt pas met het Bluetooth-telefoonsysteem van het voertuig werken, als uw Bluetooth-telefoon is gekoppeld met en aangesloten op het voertuigstelsel. Dit doet u via uw mobiele telefoon.

Telkens wanneer u het contact inschakelt, zoekt het systeem naar de meest recent verbonden telefoon.

Mobiele telefoons hebben verschillende geluids- en echokenmerken en daarom kan het enkele seconden duren voordat het systeem van het voertuig is aangepast en een optimale geluidsprestatie levert. Hiervoor moet u misschien het volume in het voertuig en de snelheid van de aanjager iets verlagen.

BEDIENINGSELEMENTEN VAN STANDAARD TELEFOON



1. Druk om de telefoonfunctie in of uit te schakelen.
2. Druk om een oproep te beantwoorden of een nummer te kiezen.
3. Druk om een gesprek te beëindigen of een inkomende oproep te weigeren.

KOPPELEN EN VERBINDING MAKEN MET BEHULP VAN DE TELEFOON (STANDAARDSYSTEEM)

N.B.: De procedure voor het koppelen en verbinden van uw telefoon met/aan het voertuig via de mobiele telefoon zal afhangen van het gebruikte type mobiele telefoon.