


ELEKTRISCH VERSTELBARE STOELN



1. Afstelling van de lendensteun.
2. Afstelling van de rugleuninghoek.
3. Verstelling van de hoofdsteun (indien gemonteerd).
4. Hoogteverstelling.
5. Afstelling naar voren en naar achteren.
6. Verstelling van de zitkussenhoek.

U kunt de stoelen alleen verstellen wanneer de Smart-key zich in het voertuig bevindt.



U mag de stoel niet tijdens het rijden verstellen. Als u dit toch doet, kunt u de macht over het stuur verliezen en letsel veroorzaken.