

4. Raak **Bluetooth** aan.
5. Er verschijnt een menu. Selecteer **App. verwis..**
6. Selecteer de optie **Voertuig naar app..**
7. Zoek uw apparaat in de lijst en selecteer de bijbehorende optie **Paren en verbinden.**
***N.B.:** Als er meer dan vijf apparaten worden gedetecteerd, moet u misschien met de schuifbalk door de lijst bladeren om ze allemaal te zien.*
8. Voer een PIN (Personal Identification Number) in op uw apparaat wanneer daarom wordt gevraagd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw apparaat voor meer informatie.
9. Nadat uw apparaat is gekoppeld en met het systeem is verbonden, verschijnt er een bevestigingsmededeling en daarna **Mijn muziek, Bluetooth.**

N.B.:** Omdat het zoeken naar **Bluetooth®**-apparaten enige tijd kan duren, raden wij u aan om de functie Time-out naar hoofdmenu uit te schakelen voordat u het systeem naar **Bluetooth®**-apparaten laat zoeken. U kunt deze instelling wijzingen onder **Instellen, Scherm, Time-out naar hoofdmenu.

EEN APPARAAT VERWISSELEN/ LOSKOPPELEN

1. Selecteer **App. verwis.** in het menu **Bluetooth.**
2. Selecteer **Afsluiten.** Er wordt ter bevestiging een dialoogvenster weergegeven, waarna u de optie **Nieuw zoeken** of een ander apparaat uit de lijst met gekoppelde apparaten kunt selecteren.