

N.B.: U dient enkelvoudig vergrendelen te gebruiken wanneer u bijvoorbeeld met een veerboot reist, wanneer u huisdieren in het voertuig moet achterlaten, wanneer u een portierruit open laat staan enz.

DUBBELVERGRENDELEN



Sluit het voertuig nooit met dubbelvergrendelen af wanneer er personen, kinderen of huisdieren in zitten. In een noodgeval kunnen zij dan niet ontsnappen en kan het personeel van hulpdiensten ze niet snel uit het voertuig halen.

Met dubbelvergrendelen sluit u het voertuig af en kunnen de portieren noch van binnenuit noch van buitenaf worden geopend. Wanneer u het voertuig dubbelvergrendeld hebt, kunnen de portieren niet van binnenuit worden geopend.

Dit geeft een extra beveiliging wanneer u het voertuig onbeheerd achterlaat. Het voertuig kan niet geopend worden door een ruit in te slaan en de portiersloten en portierhendels aan de binnenkant te gebruiken.

Bij dubbelvergrendelen worden bovendien het systeem voor groot alarm met inbraakdetectie (marktafhankelijk) en hellingshoekdetectie ingeschakeld. Wanneer het voertuig dubbelvergrendeld is, gaat het alarm in de volgende gevallen af:

- De motorkap, de achterklep of een van de portieren wordt geopend.
- Beweging in het interieur van het voertuig wordt gedetecteerd.
- Iemand slaat een portierruit, de voor- of achterrauit of het glas van het zonnedak in.
- Het voertuig wordt opgetild of gekanteld.

In sommige markten, waar een noodstroomsirene in het voertuig is gemonteerd, gaat het alarm ook in de volgende gevallen af:

- De voertuigaccu wordt losgekoppeld.
- Iemand probeert de alarmsirene los te koppelen.

N.B.: In deze stand kan een open ruit ertoe leiden dat het alarm afgaat als gevolg van luchtstromen. Zorg er daarom voor dat alle ramen goed zijn gesloten voordat u het voertuig dubbelvergrendelt.

BEVESTIGING VAN DE VERGRENDING

Als u niet zeker weet of het voertuig is vergrendeld en beveiligd (via enkelvoudig vergrendelen of dubbelvergrendelen), drukt u op de vergrendelknop van de Smart-key of raakt u een vergrendelsensor in een portierkruk aan (als het voertuig is voorzien van de functie voor instappen zonder sleutel). De alarmknipperlichten zullen één keer knipperen om de huidige vergrendelstatus aan te geven en te bevestigen.

N.B.: Als het voertuig nog **niet** is vergrendeld en beveiligd, wordt het na een druk op de vergrendeltoets enkelvoudig vergrendeld. Druk zo nodig nogmaals op de toets om het voertuig dubbel te vergrendelen.

AUTOMATISCH OPNIEUW VERGRENDELEN EN HERINSCHAKELING VAN HET BEVEILIGINGSSYSTEEM

Als binnen 40 seconden na het ontgrendelen van het voertuig met de Smart-key niet een portier, de achterklep of de motorkap wordt geopend, worden alle deuren automatisch opnieuw vergrendeld naar de vorige vergrendelde status en wordt het alarm opnieuw ingeschakeld.