


Wanneer de Limousinefunctie is ingeschakeld, kunnen de passagiers achterin alle functies van de geluidsinstallatie in de passagiersruimte en alle gedeelde bronnen via de afstandsbediening regelen.

6. **Vergrend.**: raak deze toets aan om de media achter op afstand te vergrendelen of te ontgrendelen.
7. **Systeem**: raak deze toets aan om de geselecteerde schermen achterin in/uit te schakelen.
8. Vooruit/overslaan voor het geselecteerde scherm.
9. Afspelen/pauzeren voor het geselecteerde scherm.
10. Herhalen/overslaan voor het geselecteerde scherm.
11. **Bron**: raak deze toets aan om het scherm mediabron achterin te selecteren.
12. Media bron selecteren: raak de betreffende mediatoets aan.
- N.B.:** Selecteer Radio voor DAB-radio.
13. **Bron -**: raak aan om de gewenste functie te selecteren en terug te keren naar het bedieningsscherm **Media achterin**. Zo nodig kan de gewenste bron vervolgens via het scherm voorin worden geregeld.

N.B.: Wanneer het hoofdmenu van het multimediasysteem achterin op het touchscreen wordt weergegeven, is de afstandsbediening van het multimediasysteem achterin geblokkeerd.

AFSTANDSBEDIENING VAN MULTIMEDIASYSTEEM ACHTERIN



E151273

1. Druk kort om het scherm uit te schakelen. Houd ingedrukt om het mediasysteem achterin uit te schakelen.