

BEWAKINGSSYSTEEM VAN DE BANDENSPIJNINGEN (GEEL)



Het waarschuingslampje gaat branden en er verschijnt een mededeling op het message centre om te waarschuwen dat een of meerdere banden duidelijk te zacht zijn. Breng het voertuig zo snel mogelijk tot stilstand, controleer de bandenspanningen en pomp de band(en) op tot de aanbevolen bandenspanning.

Bij een systeemstoring gaat het lampje knipperen.

SCHAKELWAARSCHUINGSLAMPJE (GROEN)



Het schakelwaarschuingslampje brandt kort zodra het aangeraden schakelpunt (voor opschakelen) wordt bereikt.

Het schakelwaarschuingslampje gaat niet branden als cruisecontrol is ingeschakeld en niet wordt opgeheven door het intrappen van het gaspedaal.

N.B.: Dit waarschuingslampje dient slechts als richtlijn. U als bestuurder blijft ervoor verantwoordelijk het voertuig te besturen op een manier die voor de heersende omstandigheden geschikt is.

AFDALINGSREGELING (GROEN)



Brandt continu als de HDC wordt geselecteerd en aan de voorwaarden voor het inschakelen van de HDC wordt voldaan. Zie **132, BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE AFDALINGSREGELING (HDC)**.

Als het lampje knippert, is de HDC geselecteerd, maar wordt er niet aan de voorwaarden voldaan of wordt de HDC geleidelijk uitgeschakeld.

CRUISE CONTROL (GROEN)



Gaat branden als de cruise control of adaptieve cruise control is ingeschakeld.

NADERINGSALARM (GROEN)



Gaat branden wanneer u het naderingsalarm inschakelt.

STADSLICHTEN (GROEN)



Dit lampje gaat branden wanneer u de stadslichten inschakelt.

VOORMISTLICHTEN (GROEN)



Dit lampje gaat branden wanneer u de voormistlichten inschakelt.

RICHTINGAANWIJZERS (GROEN)



Het betreffende waarschuingslampje gaat knipperen wanneer u de richtingaanwijzers bedient.

RICHTINGAANWIJZERS VAN DE AANHANGER (GROEN)



Gaat branden bij de lampjescontrole wanneer u het contact inschakelt en gaat weer uit als de motor is gestart.