




1. Druk op de geheugenopslagtoets voor de bestuurdersstoel om de geheugenfunctie in te schakelen. Het lampje in de toets gaat branden.
2. Druk binnen 5 seconden op een van de geheugenpositietoetsen om de huidige instellingen op te slaan. **Geheugen (1, 2 of 3) opgeslagen** wordt op het message centre weergegeven en u hoort een geluidssignaal om het opslaan van de instellingen te bevestigen.

N.B.: Een stoelstand kan alleen in het geheugen worden opgeslagen gedurende de actieve periode van 5 seconden.

N.B.: Alle bestaande instellingen worden overschreven wanneer een nieuwe stoelstand in het geheugen wordt opgeslagen.

U kunt een opgeslagen stand terugroepen door op de betreffende voorkeuzetoets (2) te drukken. **Inhoud geheugen (1, 2 of 3)** wordt op het message centre weergegeven.

Passagiersstoel van het coupémodel

De procedure voor het instellen van het stoelgeheugen is hetzelfde als bij de bestuurdersstoel. Druk op de geheugentoets om de huidige instellingen op te slaan.

IN- EN UITSTAPFUNCTIE

Als de in- en uitstapfunctie is ingeschakeld, gaat de bestuurdersstoel automatisch omlaag nadat u het contact hebt uitgeschakeld en het portier hebt geopend. Nadat u weer in het voertuig bent gestapt, het bestuurdersportier hebt gesloten en het contact hebt uitgeschakeld, keert de stoel terug naar de eerder ingestelde stand.

U kunt deze functie in- en uitschakelen via het menu van het instrumentenpaneel. Zie **44**, **MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.


TOEGANG TOT DE STOELN ACHTERIN

De stoelen voorin kantelen en schuiven elektrisch naar voren voor gemakkelijker in- en uitstappen achterin.



Zorg ervoor dat u de rugleuningen niet beschadigt wanneer u achterin instapt.

Standaardstoelen




1. Til de vergrendelhendel op en kantel de rugleuning naar voren.

2. Duw de schakelaar naar voren of bedien de schakelaar aan de zijkant (3) om de stoel elektrisch naar voren te bewegen.
3. Om de stoel terug te plaatsen kantelt u de rugleuning naar achteren totdat deze wordt vergrendeld in zijn vorige stand. Duw de schakelaar (4) naar achteren totdat de stoel in de vorige stand stopt.

N.B.: De vorige stand kan een in het geheugen opgeslagen stand of een aangepaste stand zijn. Als u de stoel verder naar achteren wilt schuiven en als dat nog mogelijk is, drukt u de schakelaar (3 of 4) opnieuw in en houdt u deze ingedrukt.

Sportstoelen



1. Til de vergrendelhendel op en kantel de rugleuning naar voren.
2. Druk op de schakelaar aan de zijkant om de stoel om deze elektrisch naar voren te schuiven.
3. Om de stoel terug te plaatsen kantelt u de rugleuning naar achteren totdat deze wordt vergrendeld in zijn vorige stand. Duw de schakelaar naar achteren totdat de stoel in de vorige stand stopt.

N.B.: De vorige stand kan een in het geheugen opgeslagen stand of een aangepaste stand zijn. Als u de stoel verder naar achteren wilt schuiven en als dat nog mogelijk is, drukt u opnieuw op de schakelaar (2 of 3) en houdt u deze ingedrukt.