

N.B.: Als u het bedieningsmenu langer dan vijf seconden niet gebruikt, keert het scherm terug naar de weergave op het volledige scherm. Druk opnieuw op de toets voor dubbele weergave om de bedieningselementen te bekijken.

DUBBELE WEERGAVE

Via dubbele weergave kan de passagier voorin naar de tv of andere videomedia op het touchscreen kijken, terwijl de bestuurder een ander systeem gebruikt (bijvoorbeeld de radio of het navigatiesysteem).

N.B.: Als de bestuurder een andere audiobron heeft geselecteerd (bijvoorbeeld de radio), wordt het geluid hiervan via de luidsprekers weergegeven. De passagier zal via de draadloze koptelefoon naar de dubbele-weergavebron moeten luisteren.




Druk op deze knop (aan de rechterzijde van het touchscreen) om de dubbele weergave in te schakelen.

Als de dubbele weergave is ingeschakeld, kan de passagier op deze toets drukken om het bedieningsmenu voor de dubbele weergave op te roepen/te annuleren.

N.B.: Dit menu verschijnt ook op de weergave voor de bestuurder.

N.B.: De passagiers achterin kunnen beide weergaven bekijken, wanneer de dubbele weergave is ingeschakeld.

DUBBELE WEERGAVE KOPTELEFOON



E150761

1. Druk hierop om het systeem in of uit te schakelen.
2. Druk hierop om het audiokanaal te veranderen.
3. Draai hieraan om het koptelefoonvolume aan te passen.