

1. Vul het remvloeistofreservoir minimaal bij tot de minimummarkering.
2. Monteer de vuldop van het remvloeistofreservoir door rechtsom te draaien.
3. Monteer de afdekking onder de motorkap. Zie **222, AFDEKKINGEN ONDER DE MOTORKAP - TERUGPLAATSEN**.

HET RUITENSPROEIERVLOEISTOFPEIL CONTROLEREN



Laat de ruitensproeiervloeistof niet in contact komen met open vuur of ontstekingsbronnen.



Als u het voertuig bij temperaturen onder 4°C (40°F) gebruikt, dient u een ruitensproeiervloeistof met vorstbescherming te gebruiken.



Gebruik alleen goedgekeurde ruitensproeiervloeistof.



Zorg dat u geen vloeistof morst, vooral als u de vloeistof onverdund of in een hoge concentratie gebruikt. Mocht u toch wat morsen, dan dient u de plek onmiddellijk met water te wassen.

Het ruitensproeiervloeistofreservoir voorziet de ruitensproeiers voor en achter en de koplampsproeiers van vloeistof.

Controleer het vloeistofpeil in het reservoir minstens elke week en vul het zo nodig bij. Vul het altijd bij met ruitensproeiervloeistof om bevriezing te voorkomen.

Schakel de ruitensproeiers regelmatig in om te controleren of de sproeimonden zowel open als goed gericht zijn.

RUITENSPROEIERVLOEISTOF BIJVVULLEN

Het ruitensproeiervloeistofreservoir levert vloeistof aan zowel de sproeiers van de voor- en achterraut als aan de koplampsproeiers.

Controleer het vloeistofpeil in het reservoir minstens elke week en vul het zo nodig bij. Vul het altijd bij met ruitensproeiervloeistof om bevriezing te voorkomen.

Schakel de ruitensproeiers regelmatig in om te controleren of de sproeimonden zowel open als goed gericht zijn.

1. Reinig de vuldop van het ruitensproeiervloeistofreservoir voordat u deze verwijdt om te voorkomen dat er vuil in het reservoir komt.
2. Verwijder de vuldop.
3. Vul het reservoir bij totdat de vloeistof in de vulhals zichtbaar is.
4. Plaats de vuldop terug.