


HOOFDMENU



E153265

1. **Meer...**: scherm 2 van 2 navigatiemenuschermen wordt weergegeven.
2. **Begel. stoppen**: hiermee annuleert u de routebegeleiding.
3. **Best. inv.**: biedt een aantal keuzemogelijkheden voor het invoeren van bestemmingen.
4. **Vorige bestemming**: geeft eerder ingevoerde bestemmingen weer.
5. **PVI weerg.**: hiermee schakelt u de pictogrammen op de kaart voor PVI's (punten van interesse) in en uit.
6. Nadat u een bestemming hebt ingesteld, wordt het Range Rover-logo vervangen door een schermtoets voor het herhalen van de laatste gesproken instructie.
7. **Spraakbegeleiding**: hiermee kunt u de spraakbegeleidingsberichten uitschakelen voor de huidige rit. De schermtoets is gemarkeerd wanneer de spraakbegeleiding is ingeschakeld.
8. Sneltoetsen Snelle PVI's: hiermee kunt u snel een lokale PVI als bestemming invoeren. De categorieën kunnen in het menu Navigatie-instellingen worden gewijzigd.

- 9. **Terug naar krt:** hiermee keert u terug naar het hoofdkaartscherm.
- 10. **Omleiding:** hiermee kunt u van de huidige route afwijken.
- 11. **Nav-inst.:** instellingen voor het navigatiesysteem.
- 12. **Routeopties:** hiermee kunt u verschillende opties voor de route selecteren.
- 13. **TMC** (verkeersinformatiekanaal): hiermee kunt u geen bestemming invoeren. Als u deze functie inschakelt, verstrekt het systeem echter wel gegevens over wegomstandigheden en gebeurtenissen die de rit wellicht nadelig kunnen beïnvloeden.
- 14. **Opgesl. locaties:** hiermee beheert u de opgeslagen locaties.