

7. **Stationslijst:** raak deze toets aan om een lijst met beschikbare ensembles en stations te bekijken. U kunt de lijst sorteren op **Ensemble**, **Station**, **Substation** of op **Categorie**.

- Als u een **Ensemble** selecteert uit de lijst, worden alle beschikbare stations voor dat ensemble weergegeven.
- Sorteren op **Substation** is alleen beschikbaar wanneer het huidige station ook uitzendt via substations.
- Als u **Categorie** selecteert, raakt u de gewenste categorie aan om de bijbehorende stations te bekijken alvorens uit de lijst te selecteren.

Als u een selectie hebt gemaakt, selecteert u de terugtoets om terug te gaan naar het DAB-hoofdmenu.

8. **Substation:** deze schermtoets is beschikbaar als het huidige station ook uitzendt via substations. Selecteer deze toets om substations toe te staan en selecteer daarna het gewenste substation met de toetsen voor verder/terug zoeken.
9. **Aut.afst.:** raak deze toets aan om te zoeken naar alle beschikbare DAB-ensembles/-stations. U moet dit doen voordat u de DAB-radio voor de eerste keer gebruikt. Auto-tune (Automatisch afstemmen) is ook handig tijdens het maken van lange ritten, omdat u hiermee op regionale ensembles kunt afstemmen. Tijdens het automatisch afstemmen verschijnt een dialoogvenster waarin het verloop van het afstemmen wordt weergegeven.

Het automatisch afstemmen overschrijft de opgeslagen voorkeuzestations niet, maar sommige voorkeuzetoetsen werken niet meer als het station dat eronder is opgeslagen niet langer beschikbaar is (de mededeling **Geen ontvangst** verschijnt).

10. Voorkeuzestations: voor elke DAB-band kunt u zes voorkeuzestations opslaan.

- Raak een voorkeuzetoets aan om af te stemmen op dat station.
- Raak de toets lang aan om het huidige station onder die voorkeuzetoets op te slaan (het geluid van de radio valt weg terwijl het station wordt opgeslagen).
- Gebruik de zoektoetsen op het stuurwiel om naar het vorige of het volgende voorkeuzestation te gaan.

***N.B.:** Als u probeert een voorkeuzestation te selecteren dat niet beschikbaar of ongeldig is, wordt de mededeling **Geen ontvangst** weergegeven.*

INSTELLINGEN VOOR DAB-RADIO

In **Instellingen**:

- Als u de instelling **DAB kopp.** inschakelt en de signaalsterkte voor een station onder het acceptabele niveau zakt, zoekt de geluidsinstallatie automatisch naar een station met dezelfde naam in de andere beschikbare ensembles. Als het systeem een alternatief lokaal station vindt, wordt automatisch na een paar seconden op het nieuwe station afgestemd. Vindt het systeem na een paar seconden echter geen station, dan wordt de mededeling **Geen ontvangst** weergegeven. Het woord **Link** wordt aan de bovenkant van het touchscreen weergegeven wanneer u **DAB kopp.** hebt ingeschakeld.