


Ladingen moeten gelijkmatig worden verdeeld en mogen niet over de imperiaal uitsteken. Controleer na 50 km (30 mijl) of de imperiaal en de last nog veilig zijn bevestigd.

VERANKERINGSPUNTEN VOOR BAGAGE



U dient alle voorwerpen die u in de kofferruimte vervoert goed vast te zetten.

1. Tashaken: De tashaken mogen alleen worden gebruikt om lichte voorwerpen, zoals boodschappentassen, vast te zetten.
2. Sjorogen voor het vastzetten van bagage: Om grote bagagestukken veilig te kunnen vastzetten, treft u in de kofferruimte vloer 4 sjorogen aan. Als verstelbare sjorogen zijn gemonteerd, moet u de vergrendelknop eerst linksom draaien om de ogen te ontgrendelen. Druk op de knop en schuif het sjorooi in de gewenste positie op de rail in de kofferruimte. Laat de knop los om het sjorooi op zijn plaats vast te zetten. Verplaats het sjorooi een klein stukje, totdat u een klik hoort. Het sjorooi zit nu goed vast. Draai de knop rechtsom om het sjorooi te vergrendelen.

N.B.: Bij uw dealer/erkende reparateur is een uitgebreid assortiment aan goedgekeurde accessoires voor het vastzetten van bagage verkrijgbaar.

E150331