

3. Zoek uw telefoon in de lijst en selecteer de telefoon.
4. Nadat uw telefoon met het systeem is verbonden, wordt een bevestigingsmededeling weergegeven en vervolgens wordt naar het scherm Digikies geschakeld.

PICTOGRAMMEN VAN TELEFOONSYSTEEM



Verbinden: hiermee kunt u bellen, een oproep beantwoorden of de lijst met de laatste tien gebelde nummers openen.



Verbreken: gebruik dit om een gesprek te beëindigen of een oproep te weigeren.



Geen telefoon verbonden.



Signaalsterkteaanduiding van de telefoon.



Batterijmeter van de telefoon.



Bluetooth: geeft aan dat er een draadloos **Bluetooth®**-apparaat is aangesloten.



Vinkje: geeft aan dat er een **Bluetooth**-apparaat is gekoppeld.



Voicemail: houd de toets ingedrukt om het opgeslagen voicemailnummer te kiezen.




Schuifbalkpijl omhoog: met deze pijl kunt u omhoog bladeren door lijsten met gedetecteerde telefoons, gesprekslijsten of namen en nummers in het telefoonboek.



Schuifbalkpijl omlaag: met deze pijl kunt u omlaag bladeren door lijsten met gedetecteerde telefoons, gesprekslijsten of namen en nummers in het telefoonboek.

BEDIENINGSELEMENTEN OP STUURWIEL



E155661

1. Druk hier om het volume te verhogen tijdens een telefoongesprek of om omhoog te bladeren door een weergegeven lijst of een lijst met nummers voor een opgeslagen contact.
2. Druk hier om de laatste 10 uitgaande en ontvangen oproepen te bekijken.
3. Druk hier om het volume te verlagen tijdens een telefoongesprek of om omlaag te bladeren door een weergegeven lijst of een lijst met nummers voor een opgeslagen contact.
4. Druk hier om omlaag te bladeren door ontvangen oproepen en de lijst met de laatste 10 nummers, en uiteindelijk de lijst te sluiten.