

3. **CAN**: druk hierop om de cruisecontrol te annuleren terwijl de ingestelde rijsnelheid in het geheugen blijft opgeslagen.
4. Druk hierop om de ingestelde snelheid te verlagen. De snelheid van het voertuig neemt geleidelijk af tot de nieuwe ingestelde snelheid.
5. Druk hierop om de tussenruimte te verkleinen. Zie **122, IN DE VOLGFUNCTIE RIJDEN**.
6. Druk hierop om de tussenruimte te vergroten.

IN DE VOLGFUNCTIE RIJDEN



In de volgfunctie komt het voertuig niet automatisch tot stilstand en kan het eveneens niet altijd snel genoeg afremmen om een aanrijding te voorkomen.

N.B.: De volgfunctie maakt integraal deel uit van de ACC. Als u de volgfunctie uitschakelt, kunt u de cruisecontrol niet meer gebruiken om uw snelheid te handhaven.

Als u de ingestelde snelheid hebt bereikt kunt u uw voet van het gaspedaal halen, waarna de ingestelde snelheid door het systeem wordt gehandhaafd.

Als een ander voertuig op dezelfde rijstrook gaat rijden, of als een ander voertuig op dezelfde rijstrook langzamer rijdt, wordt uw rijsnelheid automatisch aangepast tot de afstand tot het voertuig vóór u overeenkomt met de ingestelde afstand. Het voertuig bevindt zich nu in de **volgfunctie**.

Het waarschuwingsslampje van de volgfunctie gaat branden om te bevestigen dat de volgfunctie actief is (zie) **50, VOLGFUNCTIE (ORANJE)**.

Op het message centre wordt de ingestelde afstand weergegeven in de vorm van een voertuig met een wisselend aantal pijlen ervoor.

Het systeem zal vervolgens een constante afstand handhaven tussen uw voertuig en het voertuig dat voor u rijdt, totdat:

- Het voertuig voor u accelereert naar een hogere snelheid dan de ingestelde snelheid.
- Het voertuig voor u de rijstrook verlaat of uit het zicht verdwijnt.
- Een nieuwe afstand wordt ingesteld.

De remmen van het voertuig worden zo nodig automatisch in werking gesteld om het voertuig af te remmen en de afstand tot het voertuig vóór u te handhaven.

De maximale door de ACC uitgeoefende remkracht is beperkt. U kunt deze zo nodig vergroten door het rempedaal in te trappen.

N.B.: Als u het rempedaal intrapt, wordt de ACC geannuleerd.

Als de ACC verwacht dat de maximale remkracht onvoldoende zal zijn, wordt een waarschuwingssignaal weergegeven terwijl de ACC blijft afremmen. **BESTUURDER OVERNEMEN** wordt op het message centre weergegeven. U moet onmiddellijk handelen.

In de volgfunctie zal het voertuig automatisch terugkeren naar de ingestelde snelheid als de weg vrij is, bijvoorbeeld:

- Het voertuig voor u accelereert naar een hogere snelheid dan de ingestelde snelheid, of wisselt van rijstrook.
- U wisselt van rijstrook naar links of rechts, of rijdt een afrit op.

U moet zo nodig overnemen.