

HET TMC GEBRUIKEN

Wanneer het systeem een waarschuwing voor een verkeerssituatie ontvangt, probeert de dynamische routebegeleiding een alternatieve route te berekenen om deze verkeerssituatie te vermijden. Het systeem berekent een nieuwe route voor alle delen van de route. Als u routepunten hebt ingesteld, berekent het systeem echter de route naar het volgende routepunt. Als de situatie op de route ernstig is (weg afgesloten) of als de nieuwe route korter is dan de huidige en de huidige niet in de afgelopen vijf minuten is herberekend, verschijnt er een mededeling om de nieuwe route te bevestigen. Het dialoogvenster met deze mededeling blijft 5 minuten op het scherm staan. Als u de nieuwe route niet bevestigt, blijft het voertuig de huidige route volgen.

TERREINNAVIGATIE

U kunt overschakelen tussen wegnavigatie en terreinnavigatie door twee keer op de toets **NAV** op het dashboard te drukken (het maakt niet uit welk scherm wordt weergegeven) en daarna **Wegnavigatie** of **Terreinnavigatie** te selecteren. De schermtoets Navigatie in het hoofdmenu van het touchscreen geeft **Wegnavigatie** of **Terreinnavigatie** aan, afhankelijk van de huidige functie van het navigatiesysteem.

De kaarten voor de navigatiebegeleiding tijdens terreinrijden lijken op wegenkaarten, maar beschikken over extra functies en informatie, zoals een grote kompasweergave, richting, hoogte, breedtegraad, lengtegraad, enz.

Wanneer u tijdens wegnavigatie overschakelt naar terreinnavigatie, verwijdert het systeem de huidige gemarkeerde route van de kaart en heft het wegnavigatie tijdelijk op.

Het systeem blijft wel de tussenpunt- en bestemmingspictogrammen weergeven. De bestemming is gemarkeerd met een dubbele cirkel.

Wanneer u terreinnavigatie uitschakelt, berekent het systeem de route opnieuw en hervat het wegnavigatie.

N.B.: Tijdens terreinrijden is de TMC-functie niet beschikbaar.

NIEUWE ROUTE

Maakt de volgende methodes voor het invoeren van een route mogelijk:

- Kaart.
- Vorige bestemming.
- Afstand en koers.
- Coördinaten.

ROUTES LADEN

U kunt een route laden om een eerder opgeslagen terreinroute op te roepen. Raak de schermtoets **Route laden** aan om een lijst met opgeslagen routes weer te laten geven. Raak de gewenste route aan om deze te selecteren. Als u een route laadt, wordt uw huidige locatie opgeslagen als startpunt, aangegeven met de letter **S** op het kaartscherm.

ROUTEOPTIES

Maakt de volgende opdrachten mogelijk:

Route bewerken

Deze menu-items werken op dezelfde wijze als de menu-items voor navigatiebegeleiding op de weg.

U kunt maximaal 20 routes voor terreinrijden opslaan. Als het maximum aantal routes is bereikt, kunt u de schermtoets **Nwe route** niet langer aanraken.