


HOOFDSTEUNEN VOORIN

 **Verstel de hoofdsteen zodanig dat de bovenkant van de hoofdsteen boven de hartlijn van het hoofd ligt. Een verkeerd ingestelde hoofdsteen vergroot het risico op ernstig letsel of zelfs de dood bij een botsing.**

 **U mag nooit het voertuig besturen of passagiers vervoeren, terwijl de hoofdsteenen van de bezette stoelen verwijderd zijn. Het ontbreken van een juist ingestelde hoofdsteen vergroot het risico op nekletsel bij een botsing.**

 **Verstel de hoofdsteenen nooit tijdens het rijden.**

 **Berg een verwijderde hoofdsteen altijd goed op.**



1. Beweeg de hoofdsteen omhoog naar de gewenste hoogte.
2. Druk eerst de vergrendeling in om de hoofdsteen omlaag te verstellen.
3. Om een handbediende hoofdsteen te verwijderen, zet u eerst de hoofdsteen in de hoogste stand. Druk de vergrendeling in. Til de hoofdsteen uit de rugleuning

N.B.: Hoofdsteenen die zijn uitgerust met een scherm voor het mediasysteem achterin mogen NIET worden verwijderd.

Zorg dat de hoofdsteen weer wordt aangebracht voordat de stoel weer door een passagier wordt gebruikt.

U kunt de hoofdsteen weer aanbrengen door deze in de juiste richting te houden, de geleidestangen in de gaten te steken en de hoofdsteen omlaag te duwen tot minstens de eerste klikpositie.

N.B.: Voertuigen met sport-voorstoelen zijn voorzien van geïntegreerde hoofdsteenen die niet verstelbaar of afneembaar zijn.

HOOFDSTEUNEN ACHTERIN

 **Verstel de hoofdsteen zodanig dat de bovenkant van de hoofdsteen boven de hartlijn van het hoofd ligt. Een verkeerd ingestelde hoofdsteen vergroot het risico op ernstig letsel of zelfs de dood bij een botsing.**


 **U mag niet met het voertuig rijden terwijl uw hoofdsteen of de hoofdsteenen van de bezette stoelen verwijderd zijn. Het ontbreken van een juist ingestelde hoofdsteen vergroot het risico op nekletsel bij een botsing.**

 **Berg een verwijderde hoofdsteen altijd goed op.**

U kunt hoofdsteenen zo nodig verwijderen (bijvoorbeeld wanneer u een groter kinderzitje op de stoel wilt aanbrengen). Om een hoofdsteen te verwijderen, zet u eerst de hoofdsteen in de hoogste stand. Terwijl u de vergrendeling ingedrukt houdt, tilt u de hoofdsteen uit de rugleuning.

U kunt een hoofdsteen weer aanbrengen door deze in de juiste richting te houden, de geleidestangen in de gaten te steken en de hoofdsteen tot minimaal de eerste klikpositie omlaag te duwen.

Hoofdsteunen



1. Als u de hoofdsteun omhoog wilt zetten, trekt u hem omhoog.
2. Als u de hoofdsteun wilt laten zakken, drukt u de vergrendeling in en duwt u de hoofdsteun omlaag.