


BEDIENING VAN HET MULTIMEDIASYSTEEM ACHTERIN VIA HET TOUCHSCREEN



E157297

Raak **Media achter** aan op het hoofdmenu van Audio/video om het bedieningsscherm de media achter weer te geven.

1. Informatieweergave.
2. Raak deze toets aan om het scherm links achterin te selecteren.
3. Raak deze toets aan om beide schermen te synchroniseren. Selecteer vervolgens de te synchroniseren bron.

N.B.: Wanneer op de knop Synchroniseren wordt gedrukt, wordt een reeds geselecteerde bron niet gesynchroniseerd.

4. Raak deze toets aan om het scherm rechts achterin te selecteren.
5. **Limousinefunctie:** raak de toets aan om de limousinefunctie in/uit te schakelen.