

Als u een richtingaanwijzer inschakelt, verkleint de ACC de afstand tot het voertuig vóór u om sneller op de verwachte manoeuvre te kunnen reageren. Als een manoeuvre niet wordt uitgevoerd, zal de eerdere afstand na enkele seconden worden hersteld. Verhoogde respons treedt mogelijk niet op wanneer de ACC detecteert dat dit onverstandig is, bijvoorbeeld omdat u al te dicht op het voertuig voor u rijdt of al op een andere rijstrook rijdt.

INGESTELDE AFSTAND VAN VOLGFUNCTIE WIJZIGEN



U moet al naar gelang de verkeersomstandigheden de juiste afstand selecteren.

U kunt 4 afstanden instellen. De geselecteerde instelling voor de afstand wordt op het message centre weergegeven wanneer u de toetsen voor het aanpassen van de afstand bedient.

Elke afstand wordt op het message centre weergegeven door een extra pijl vóór het voertuigpictogram. Nadat u het contact hebt ingeschakeld, selecteert de ACC automatisch de standaardafstand (afstand 3).

Als Terrain Response-programma Gras-grind-sneeuw is gekozen, wordt in eerste instantie de langste afstand (afstand 4) geselecteerd.

VOERTUIGSNELHEID EN VOLGFUNCTIE ANNULEREN



Wanneer u de ACC annuleert door het gaspedaal in te trappen, zal de ACC de remmen niet automatisch in werking stellen om de afstand naar het voertuig voor u te handhaven.

De ingestelde rijksnelheid en de afstand kunnen tijdelijk worden opgeheven door het gaspedaal in te trappen terwijl het voertuig met constante snelheid rijdt of zich in de volgfunctie bevindt. Als het voertuig zich in de volgfunctie bevindt wanneer u de ACC annuleert, gaat het waarschuwinglampje voor de volgfunctie uit en wordt op het message centre de mededeling **CRUISE OPGEHEVEN** weergegeven. Wanneer u uw voet van het gaspedaal haalt, treedt de ACC weer in werking zodat de voertuigsnelheid daalt naar de ingestelde snelheid, of naar een lagere snelheid als de volgfunctie is ingeschakeld.

FILEHULP

Filehulp is een uitbreiding van de adaptieve cruisecontrol (ACC) en brengt, indien ingeschakeld, het voertuig tot stilstand wanneer het voertuig vóór u tot stilstand komt. Bedoeld voor gebruik bij in rijstroken verdeeld verkeer op hoofdwegen, waarbij minimale stuurhandelingen nodig zijn.

Wanneer een voertuig vóór u stopt, laat de filehulp uw voertuig stoppen en stilstaan.

Terwijl het voertuig stilstaat, laat de filehulp de elektrische parkeerrem (EPB) inschakelen als:

- De bestuurder de filehulp annuleert.
- Het voertuig langer dan 2 minuten stil staat.
- Er wordt gesignaleerd dat de bestuurder wil uitstappen.
- Er een storing wordt gesignaleerd.

Wanneer het voertuig vóór u weggrijdt, drukt u kort op het gaspedaal om de ACC weer in te schakelen.